Let's get started.

Need help? Scan the QR code for video tutorials and the user guide.

link.gl-inet.com/mt3000-userguide-support

GL·iNet

GL-MT3000 / Beryl AX
AX3000 WiFi 6 Router

CONTENTS

English ---------------------------- 01
Français ---------------------------- 06
Deutsch ---------------------------- 10
Español ---------------------------- 14
Polski ---------------------------- 18

English

SUPPORT



Repair / Reset

If you cannot access the web-based setup page or cannot connect to the router, you can press the ***Reset*** button:

- Press and hold for ***3 seconds*** and then release to repair your network. The light will turn blue and flash slowly until your network recovers.
- Press and hold for ***10 seconds***, and then release to reset the router to factory settings. The light will turn blue and flash rapidly. All data will be cleared when the light becomes solid blue.

SETTING UP

1 **Power On**

When powered up, your router will broadcast both 2.4G and 5G Wi-Fi signals with the SSID: ***GL-MT3000-xxx*** and ***GL-MT3000-xxx-5G***.



2 **Connect via Wi-Fi**

Scan the QR code printed on the bottom of the router to connect, or manually search and connect to ***GL-MT3000-xxx***, then enter the default password printed on the router to connect.


Wi-Fi
✓ GL-MT3000-xxx
Search the SSID and connect to it
Password ••••••••
or
Power in
Plug the cable connecting to your computer into LAN port

3 **Set Up Router**

Visit ***http://192.168.8.1*** in your browser to set up your router; start by choosing your preferred language.

http://192.168.8.1

SUPPORT

For the first-time setup guide, tutorial videos, and FAQs, please scan the QR code above or visit ***link.gl-inet.com/mt3000-userguide-support***

Technical Support

- For further questions, contact us via these methods:
  - Email: ***support@gl-inet.com***
  - Discord: ***link.gl-inet.com/website-discord-support***
  - Reddit: ***link.gl-inet.com/website-reddit-support***
  - Forum: ***forum.gl-inet.com***

TROUBLESHOOTING

If you encounter any issues with your router, this troubleshooting guide will help you resolve common problems.

Unable to Access the Router Admin Panel

- Ensure that you are connected to the router's Wi-Fi network.
- Ensure that you enter ***http://192.168.8.1*** correctly in the web address bar.
- If you are connecting via Ethernet, ensure that the network cable is properly plugged in the router's LAN port.
- Use another web browser or clear the browser cache and try again.
- Try turning the router off and then on again. If still this issue, press and hold on the reset button for 10 seconds to restore factory default settings.

No Internet Access After Setting Up the Router

- Ensure that the Internet cable is properly plugged into the router's WAN port.
- Turn your modem off and then on. Connect a computer directly to your modem via an Ethernet cable to check if you can access the Internet.
- Log into the router admin panel, and go to the Internet page to check if the router has obtained an IP address.
- Go to Network > Network Port Management and set up the MAC Mode to Clone with your current client. Then reboot.

Unable to Connect the Router to the GL.iNet App

- Make sure your GL.iNet App is updated to the latest version.
- Confirm that your phone is connected to the router's Wi-Fi network.
- Make sure the router is fully powered on and has completed its startup, then try scanning again in the App.

Forgot the Admin Panel Password

- With the router powered on, press and hold the reset button for 10 seconds, release the button when the blue indicator light flashes rapidly, then wait for the router to restart.
- After it restarts, log into the web admin panel (***http://192.168.8.1***) and reset the router's password.

Forgot the Wi-Fi Network Password

- If you haven't changed the Wi-Fi password, you can find the password on the product label located on the bottom of the router.
- If you have changed the Wi-Fi password before, connect your device to the router's web admin panel via an Ethernet cable, then view or modify your Wi-Fi password in the Admin Panel.

The USB port isn't working when using a 5V power adapter. What should I do?

- For the best performance, please use the original power adapter. Ensure that it can supply enough current to power both the router and any device connected to its USB port.

WARRANTY

- We provide ***two-year limited warranty*** for routers and ***3-month limited warranty*** for accessories.
- Extra warranty may apply according to the local law in which the product purchase took place.
- Highly recommend using the included **5V/3A** power adapter.
- Any damage to the router caused by not following the instructions will render this warranty null and void.
- Any damage to the router caused by modifying the PCBA, components or case will render this warranty null and void.
- Issues caused by the use of third-party firmware may not get official support from us.
- Any damage to the router caused by inappropriate use, e.g. inappropriate voltage input, high temperature, dropping in the water or on the ground will render this warranty null and void.
- Pictures on the instructions are only for reference. We reserve the right to change or modify these materials without further notice.

FCC ID: 2AFIW-MT3000

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
   (1) This device may not cause harmful interference, and
   (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
3. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
   - Reorient or relocate the receiving antenna.
   - Increase the separation between the equipment and receiver.
   - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
   - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help important announcement.

FCC Radiation Exposure Statement
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

The user manual for LE-LAN devices shall contain instructions related to the restrictions mentioned in the above sections, namely that:
i. the device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;
i. le dispositif utilisé dans la bande 5150-5250 MHz est réservé à une utilisation en intérieur afin de réduire le risque de brouillage préjudiciable aux systèmes mobiles par satellite dans le même canal;
The functions of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks(WAS/RLANs) within the band 5150-5350 MHz for this device are restricted to indoor use only within all European Union countries.

⚠	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IS	IE	IT	⚠
	LV	LI	LT	LU	MT	NO	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH	NL	UK(NI)	UK

Hereby, GL TECHNOLOGIES (HONG KONG) LIMITED declares that the radio equipment type [AX3000 WiFi 6 Router, GL-MT3000] is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.gl-inet.com/products/certificate

FOR EU:
Maximum output power
CE: ≤20dBm EIRP (2.412GHz-2.472GHz); ≤23dBm EIRP(5.15GHz~5.35GHz); ≤30dBm EIRP(5.47GHz~5.725GHz); ≤13.98dBm(5.725GHz~5.85GHz);

Français

ASSISTANCE



Réparer / Réinitialiser

Si vous ne parvenez pas à accéder à la page de configuration Web ou à vous connecter au routeur, appuyez sur le bouton Réinitialiser :

- Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes, puis relâchez pour réparer votre réseau. Le voyant devient bleu et clignote lentement jusqu'au rétablissement de votre réseau.
- Maintenez le bouton enfoncé pendant 10 secondes, puis relâchez pour réinitialiser le routeur aux paramètres d'usine. Le voyant devient bleu et clignote rapidement. Toutes les données seront effacées lorsque le voyant passera au bleu fixe.

CONFIGURATION

1 **Mise sous tension**

Une fois allumé, votre routeur diffuse des signaux Wi-Fi 2.4G et 5G avec les SSID : ***GL-MT3000-xxX et GL-MT3000-xxX-5G***



2 **Se connecter via Wi-Fi**

Scannez le QR code imprimé sous le routeur pour vous connecter, ou recherchez manuellement ***GL-MT3000-xxx*** et connectez-vous, puis saisissez le mot de passe par défaut indiqué sur le routeur pour vous connecter.


Wi-Fi
✓ GL-MT3000-xxx
Recherchez le SSID et connectez-vous
Mot de passe ••••••••
or
Alimentation
Branchez le câble reliant votre ordinateur au port LAN

3 **Configurer le routeur**

Ouvrez ***http://192.168.8.1*** dans votre navigateur pour configurer votre routeur ; commencez par choisir votre langue préférée.

http://192.168.8.1

ASSISTANCE

Pour le guide de première installation, les tutoriels vidéo et la FAQ, scannez le QR code ci-dessus ou consultez ***link.gl-inet.com/mt3000-userguide-support***

Support technique

- Pour toute question complémentaire, contactez-nous :
  - E-mail : ***support@gl-inet.com***
  - Discord : ***link.gl-inet.com/website-discord-support***
  - Reddit : ***link.gl-inet.com/website-reddit-support***
  - Forum : ***forum.gl-inet.com***

DÉPANNAGE

Si vous rencontrez des problèmes avec votre routeur, ce guide de dépannage vous aidera à résoudre les incidents les plus courants.

Impossible d'accéder à l'interface d'administration du routeur

- Vérifiez que vous êtes bien connecté au réseau Wi-Fi du routeur.
- Vérifiez que vous saisissez correctement http://192.168.8.1 dans la barre d'adresse du navigateur.
- Si vous utilisez une connexion Ethernet, vérifiez que le câble réseau est correctement branché sur le port LAN du routeur.
- Essayez un autre navigateur ou videz le cache du navigateur, puis réessayez.
- Essayez d'éteindre puis de rallumer le routeur. Si le problème persiste, maintenez le bouton Reset enfoncé pendant 10 secondes pour restaurer les paramètres d'usine.

Pas d'accès à Internet après la configuration du routeur

- Vérifiez que le câble Internet est correctement branché sur le port WAN du routeur.
- Éteignez puis rallumez votre modem. Connectez un ordinateur directement au modem via un câble Ethernet pour vérifier l'accès à Internet.
- Connectez-vous à l'interface d'administration du routeur et consultez la page Internet pour vérifier que le routeur a obtenu une adresse IP.
- Accédez à Réseau > Gestion des ports réseau et configurez le mode MAC sur Clone avec votre client actuel. Redémarrez ensuite le routeur.

Impossible de connecter le routeur à l'application GL.iNet

- Assurez-vous que votre application GL.iNet est à jour (dernière version).
- Vérifiez que votre téléphone est connecté au réseau Wi-Fi du routeur.
- Assurez-vous que le routeur est bien sous tension et que le démarrage est terminé, puis relancez la détection dans l'application.

Mot de passe de l'interface d'administration oublié

- Le routeur étant sous tension, maintenez le bouton Reset enfoncé pendant 10 secondes, relâchez-le lorsque le voyant bleu clignote rapidement, puis attendez le redémarrage du routeur.
- Après le redémarrage, connectez-vous à l'interface d'administration (***http://192.168.8.1***) et redéfinissez le mot de passe du routeur.

Mot de passe Wi-Fi oublié

- Si vous n'avez pas modifié le mot de passe Wi-Fi, vous le trouverez sur l'étiquette produit située sous le routeur.
- Si vous avez déjà modifié le mot de passe Wi-Fi, connectez votre appareil à l'interface d'administration du routeur via un câble Ethernet, puis consultez ou modifiez le mot de passe Wi-Fi dans l'interface d'administration.

Le port USB ne fonctionne pas avec un adaptateur 5V. Que faire ?

- Pour des performances optimales, utilisez l'adaptateur secteur d'origine. Assurez-vous qu'il peut fournir un courant suffisant pour alimenter à la fois le routeur et tout appareil connecté à son port USB.

GARANTIE

- Nous offrons une garantie limitée de deux ans pour les routeurs et de trois mois pour les accessoires.
- Une garantie supplémentaire peut s'appliquer conformément à la législation locale en vigueur au lieu d'achat du produit.
- Il est fortement recommandé d'utiliser l'adaptateur secteur **5V/3A** fourni.
- Tout dommage causé au routeur résultant du non-respect des instructions annulera la présente garantie.
- Tout dommage causé au routeur par la modification du PCBA, des composants ou du boîtier annulera la présente garantie.
- Les problèmes liés à l'utilisation d'un micrologiciel tiers peuvent ne pas bénéficier de notre assistance officielle.
- Tout dommage causé au routeur par une utilisation inappropriée, par exemple une tension d'entrée inadaptée, une température élevée, une chute dans l'eau ou au sol, annulera la présente garantie.
- Les illustrations figurant dans les instructions sont fournies à titre indicatif uniquement. Nous nous réservons le droit de modifier ces documents sans préavis.

⚠	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IS	IE	IT	⚠
	LV	LI	LT	LU	MT	NO	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH	NL	UK(NI)	UK

Par la présente, GL TECHNOLOGIES (HONG KONG) LIMITED déclare que l'équipement radioélectrique de type [Routeur Wi-Fi 6 AX3000, GL-MT3000] est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : https://www.gl-inet.com/products/certificate

---

Deutsch

SUPPORT



Reparieren/Zurücksetzen

Falls Sie die webbasierte Einrichtungsseite nicht aufrufen oder keine Verbindung zum Router herstellen können, drücken Sie die Reset-Taste:

- 3 Sekunden gedrückt halten und loslassen, um Ihr Netzwerk zu reparieren. Die LED leuchtet blau und blinkt langsam, bis das Netzwerk wiederhergestellt ist.
- 10 Sekunden gedrückt halten und loslassen, um den Router auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Die LED leuchtet blau und blinkt schnell. Sobald sie dauerhaft blau leuchtet, sind alle Daten gelöscht.

Sicherheitshinweise

Installieren oder verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen, starker Staubentwicklung, schädlichen Gasen, Brandgefahr oder Explosionsgefahr.
Installieren oder verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen, in denen Wasseransammlungen, eindringendes Wasser, Tropfwasser oder Kondensat auftreten können.
Installieren oder verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit starken Vibrationen oder starker Lärmeinwirkung.
Installieren oder verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit starken elektromagnetischen Störungen oder instabiler Netzspannung.
Installieren oder verwenden Sie das Gerät nicht auf Teppichen, weichen Unterlagen oder anderen Oberflächen von Gegenständen, die empfindlich auf Wärme reagieren.
Ausführlichere Sicherheitsinformationen finden Sie im Handbuch unter ***https://docs.gl-inet.com/router/de/4/user_guide/gl-mt3000/***

EINRICHTUNG

1 **Einschalten**

Nach dem Einschalten sendet Ihr Router WLAN-Signale auf 2.4G und 5G mit den SSIDs: ***GL-MT3000-xxX et GL-MT3000-xxX-5G***



2 **Per WLAN verbinden**

Scannen Sie den QR-Code auf der Unterseite des Routers, um sich zu verbinden, oder suchen Sie manuell nach ***GL-MT3000-xxx*** und geben Sie das auf dem Router aufgedruckte Standardpasswort ein.


Wi-Fi
✓ GL-MT3000-xxx
SSID suchen und verbinden
Passwort ••••••••
or
Stromversorgung anschließen
Schließen Sie das Netzwerkkabel Ihres Computers an den LAN-Anschluss an

3 **Router einrichten**

Rufen Sie in Ihrem Browser ***http://192.168.8.1*** auf, um Ihren Router einzurichten. Wählen Sie zunächst Ihre bevorzugte Sprache.

http://192.168.8.1

SUPPORT

häufig gestellte Fragen scannen Sie bitte den obigen QR-Code oder besuchen Sie ***link.gl-inet.com/mt3000-userguide-support***

Technischer Support

- Bei weiteren Fragen erreichen Sie uns über folgende Kanäle:
  - E-mail : ***support@gl-inet.com***
  - Discord : ***link.gl-inet.com/website-discord-support***
  - Reddit : ***link.gl-inet.com/website-reddit-support***
  - Forum : ***forum.gl-inet.com***

FEHLERBEHEBUNG

Falls Probleme mit Ihrem Router auftreten, hilft Ihnen diese Anleitung bei der Behebung häufiger Störungen.

Kein Zugriff auf das Router-Admin-Panel

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mit dem Wi-Fi-Netzwerk des Routers verbunden ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie ***http://192.168.8.1*** korrekt in die Adressleiste des Browsers eingegeben haben.
- Falls Sie über Ethernet verbunden sind, prüfen Sie, ob das Netzwerkkabel richtig im LAN-Anschluss des Routers steckt.
- Verwenden Sie einen anderen Webbrowser oder leeren Sie den Browser-Cache und versuchen Sie es erneut.
- Starten Sie den Router neu. Besteht das Problem weiterhin, halten Sie die Reset-Taste 10 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Kein Internetzugang nach der Einrichtung

- Stellen Sie sicher, dass das Internetkabel richtig im WAN-Anschluss des Routers steckt.
- Starten Sie Ihr Modem neu. Schließen Sie dann einen Computer direkt per Ethernet-Kabel an das Modem an und prüfen Sie, ob ein Internetzugang besteht.
- Melden Sie sich im Router-Admin-Panel an und prüfen Sie auf der Seite „Internet", ob der Router eine IP-Adresse erhalten hat.
- Gehen Sie zu Netzwerk > Netzwerk-Port-Verwaltung und stellen Sie den MAC-Modus auf „Klonen" mit Ihrem aktuellen Gerät ein. Starten Sie den Router anschließend neu.

Verbindung zwischen Router und GL.iNet App nicht möglich

- Stellen Sie sicher, dass Ihre GL.iNet App auf dem neuesten Stand ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Smartphone mit dem Wi-Fi-Netzwerk des Routers verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Router vollständig hochgefahren ist, und versuchen Sie dann erneut, in der App zu scannen.

Admin-Panel-Passwort Vergessen

- Halten Sie bei eingeschaltetem Router die Reset-Taste 10 Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie die Taste los, sobald die blaue LED-Anzeige schnell blinkt, und warten Sie, bis der Router neu gestartet ist.
- Melden Sie sich nach dem Neustart im Web-Admin-Panel (***http://192.168.8.1***) an und legen Sie ein neues Passwort fest.

Wi-Fi-Passwort Vergessen

- Falls Sie das Wi-Fi-Passwort nicht geändert haben, finden Sie es auf dem Produktetikett an der Unterseite des Routers.
- Falls Sie das Wi-Fi-Passwort bereits geändert haben, verbinden Sie Ihr Gerät per Ethernet-Kabel mit dem Router und rufen Sie das Web-Admin-Panel auf, um das Wi-Fi-Passwort einzusehen oder zu ändern.

Der USB-Anschluss funktioniert nicht mit einem 5V-Netzteil. Was tun?

- Verwenden Sie für optimale Leistung das mitgelieferte Original-Netzteil. Achten Sie darauf, dass es genügend Strom liefert, um sowohl den Router als auch angeschlossene USB-Geräte zu versorgen.

GARANTIE

- Wir gewähren eine eingeschränkte Garantie von zwei Jahren auf Router und von drei Monaten auf Zubehör.
- Je nach den am Kaufort geltenden gesetzlichen Bestimmungen kann eine erweiterte Garantie zur Anwendung kommen.
- Wir empfehlen dringend, das mitgelieferte 5V/3A-Netzteil zu verwenden.
- Schäden am Router, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen entstehen, führen zum Erlöschen dieser Garantie.
- Schäden am Router, die durch Änderungen an der PCBA, an Komponenten oder am Gehäuse verursacht werden, führen zum Erlöschen dieser Garantie.
- Bei Problemen durch den Einsatz von Firmware von Drittanbietern können wir keinen offiziellen Support gewährleisten.
- Schäden am Router durch unsachgemäße Handhabung, z. B. falsche Eingangsspannung, hohe Temperaturen, Sturz ins Wasser oder auf den Boden, führen zum Erlöschen dieser Garantie.
- Die Abbildungen in der Anleitung dienen nur zur Orientierung. Wir behalten uns vor, diese Unterlagen ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder anzupassen.

In AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK(NI) darf WLAN von 5,15 GHz bis 5,35 GHz und von 5,945 GHz bis 6,425 GHz nur in geschlossenen Räumen eingesetzt werden.

⚠	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IS	IE	IT	⚠
	LV	LI	LT	LU	MT	NO	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH	NL	UK(NI)	UK

Hiermit erklärt GL TECHNOLOGIES (HONG KONG) LIMITED, dass der Funkanlagentyp [AX3000 Wi-Fi-6-Router, GL-MT3000] den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:
https://www.gl-inet.com/products/certificate

Maximale Sendeleistung
CE: ≤20dBm EIRP (2.412GHz-2.472GHz); ≤23dBm EIRP(5.15GHz~5.35GHz); ≤30dBm EIRP(5.47GHz~5.725GHz); ≤13.98dBm(5.725GHz~5.85GHz);

Español

SOPORTE



Reparar / Restablecer

Si no puede acceder a la página de configuración web o no logra conectarse al router, pulse el botón de reinicio:

- Mantenga pulsado durante 3 segundos y suelte para reparar la red. La luz se volverá azul y parpadeará lentamente hasta que la red se restablezca.
- Mantenga pulsado durante 10 segundos y suelte para restablecer el router a los ajustes de fábrica. La luz se volverá azul y parpadeará rápidamente. Todos los datos se borrarán cuando la luz quede en azul fijo.

CONFIGURACIÓN

1 **Encendido**

Al encenderse, el router emitirá señales Wi-Fi en 2.4G y 5G con los SSID: ***GL-MT3000-xxX et GL-MT3000-xxX-5G***


Conecte el cable de alimentación

2 **Conexión por Wi-Fi**

Escanee el código QR impreso en la parte inferior del router para conectarse, o busque manualmente ***GL-MT3000-xxx*** y conéctese introduciendo la contraseña predeterminada impresa en el router.


Wi-Fi
✓ GL-MT3000-xxx
Busque el SSID y conéctese a él
Contraseña ••••••••
or
Alimentación
Conecte el cable del ordenador al puerto LAN

3 **Configurar el Router**

Acceda a ***http://192.168.8.1*** en su navegador para configurar el router; comience eligiendo su idioma preferido.

http://192.168.8.1

SOPORTE

Para la guía de configuración inicial, videos tutoriales y preguntas frecuentes, escanee el código QR de arriba o visite ***link.gl-inet.com/mt3000-userguide-support***

Soporte Técnico

- Para más dudas, contáctenos a través de los siguientes canales:
  - Correo : ***support@gl-inet.com***
  - Discord : ***link.gl-inet.com/website-discord-support***
  - Reddit : ***link.gl-inet.com/website-reddit-support***
  - Foro : ***forum.gl-inet.com***

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si experimenta algún problema con su router, esta guía le ayudará a resolver los problemas más comunes.

No Se Puede Acceder al Panel de Administración del Router

- Asegúrese de estar conectado a la red Wi-Fi del router.
- Asegúrese de introducir http://192.168.8.1 correctamente en la barra de direcciones del navegador.
- Si se conecta por Ethernet, verifique que el cable de red esté correctamente conectado al puerto LAN del router.
- Utilice otro navegador o borre la caché del navegador e intente de nuevo.
- Apague y vuelva a encender el router. Si el problema persiste, mantenga presionado el botón Reset durante 10 segundos para restablecer la configuración de fábrica.

Brak Dostępu do Internetu Po Skonfigurowaniu Routera

- Asegúrese de que el cable de Internet esté correctamente conectado al puerto WAN del router.
- Apague y vuelva a encender el módem. Conecte una computadora directamente al módem mediante un cable Ethernet para verificar si tiene acceso a Internet.
- Inicie sesión en el panel de administración del router y vaya a la página de Internet para verificar si el router ha obtenido una dirección IP.
- Vaya a Network > Network Port Management y configure el MAC Mode en Clone con su cliente actual. Luego reinicie.

No Se Puede Conectar el Router a la APP GL.iNet

- Asegúrese de que la APP GL.iNet esté actualizada a la última versión.
- Confirme que su teléfono esté conectado a la red Wi-Fi del router.
- Asegúrese de que el router esté completamente encendido y haya finalizado el arranque; luego intente escanear de nuevo en la APP.

Olvidó la Contraseña del Panel de Administración

- Con el router encendido, mantenga presionado el botón Reset durante 10 segundos; suelte el botón cuando el indicador azul parpadee rápidamente y espere a que el router se reinicie.
- Después del reinicio, inicie sesión en el panel de administración web (***http://192.168.8.1***) y restablezca la contraseña del router.

Olvidó la Contraseña de la Red Wi-Fi

- Si no ha cambiado la contraseña de Wi-Fi, puede encontrarla en la etiqueta del producto ubicada en la parte inferior del router.
- Si ha cambiado la contraseña de Wi-Fi anteriormente, conecte su dispositivo al panel de administración web del router mediante un cable Ethernet y consulte o modifique su contraseña de Wi-Fi en el Panel de Administración.

El Puerto USB No Funciona con un Adaptador de 5V. ¿Qué Hacer?

- Para un rendimiento óptimo, utilice el adaptador de corriente original. Asegúrese de que pueda suministrar suficiente corriente para alimentar tanto el router como cualquier dispositivo conectado a su puerto USB.

GARANTÍA

- Ofrecemos una garantía limitada de dos años para los routers y de 3 meses para los accesorios.
- Podrá aplicarse una garantía adicional según la legislación local del lugar donde se adquirió el producto.
- Se recomienda encarecidamente utilizar el adaptador de corriente 5V/3A incluido.
- Cualquier daño al router causado por no seguir las instrucciones anulará esta garantía.
- Cualquier daño al router causado por modificar la PCBA, los componentes o la carcasa anulará esta garantía.
- Los problemas causados por el uso de firmware de terceros pueden no recibir soporte oficial por nuestra parte.
- Cualquier daño al router causado por un uso inadecuado, por ejemplo, voltaje de entrada inadecuado, alta temperatura, caída al agua o al suelo, anulará esta garantía.
- Las imágenes de las instrucciones son solo de referencia. Nos reservamos el derecho de cambiar o modificar estos materiales sin previo aviso.

⚠	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IS	IE	IT	⚠
	LV	LI	LT	LU	MT	NO	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH	NL	UK(NI)	UK

Por la presente, GL TECHNOLOGIES (HONG KONG) LIMITED declara que el tipo de equipo de radio [Router Wi-Fi 6 AX3000, GL-MT3000] cumple con los requisitos esenciales y demás disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de internet: https://www.gl-inet.com/products/certificate

---

Polski

WSPARCIE



Naprawić/Zresetować

Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do strony konfiguracji w przeglądarce lub połączyć się z routerem, naciśnij przycisk Reset:

- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, a następnie zwolnij, aby naprawić sieć. Dioda LED zmieni kolor na niebieski i będzie powoli migać, aż sieć zostanie przywrócona.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund, a następnie zwolnij, aby przywrócić router do ustawień fabrycznych. Dioda LED zmieni kolor na niebieski i będzie szybko migać. Wszystkie dane zostaną usunięte, gdy dioda zaświeci ciągłym niebieskim światłem.

KONFIGURACJA

1 **Włączyć zasilanie**

Po włączeniu router będzie nadawał sygnały Wi-Fi 2.4G oraz 5G z identyfikatorami SSID: ***GL-MT3000-xxX et GL-MT3000-xxX-5G***



2 **Połączyć przez Wi-Fi**

Zeskanuj kod QR wydrukowany na spodzie routera, aby się połączyć, lub ręcznie wyszukaj sieć ***GL-MT3000-xxx*** i wprowadź domyślne hasło wydrukowane na routerze, aby nawiązać połączenie.


Wi-Fi
✓ GL-MT3000-xxx
Wyszukać identyfikator SSID i połączyć się z nim
Hasło ••••••••
or
Zasilanie
Podłączyć kabel łączący komputer z portem LAN

3 **Skonfigurować router**

Otwórz ***http://192.168.8.1*** w przeglądarce, aby skonfigurować router; zacznij od wyboru preferowanego języka.

http://192.168.8.1

WSPARCIE

Przewodnik konfiguracji wstępnej, filmy instruktażowe i najczęściej zadawane pytania są dostępne po zeskanowaniu powyższego kodu QR lub pod adresem ***link.gl-inet.com/mt3000-userguide-support***

Pomoc Techniczna

- W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
  - E-mail: ***support@gl-inet.com***
  - Discord: ***link.gl-inet.com/website-discord-support***
  - Reddit: ***link.gl-inet.com/website-reddit-support***
  - Forum: ***forum.gl-inet.com***

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W przypadku problemów z routerem poniższy przewodnik pomoże rozwiązać najczęstsze problemy.

Brak Dostępu do Panelu Administracyjnego Routera

- Upewnić się, że urządzenie jest połączone z siecią Wi-Fi routera.
- Upewnić się, że w pasku adresu przeglądarki wpisano poprawnie ***http://192.168.8.1.***
- W przypadku połączenia przez Ethernet upewnić się, że kabel sieciowy jest prawidłowo podłączony do portu LAN routera.
- Użyć innej przeglądarki lub wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki i spróbować ponownie.
- Wyłączyć i ponownie włączyć router. Jeśli problem nadal występuje, nacisnąć i przytrzymać przycisk Reset przez 10 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

Brak Dostępu do Internetu Po Skonfigurowaniu Routera

- Upewnić się, że kabel internetowy jest prawidłowo podłączony do portu WAN routera.
- Wyłączyć i ponownie włączyć modem. Podłączyć komputer bezpośrednio do modemu kablem Ethernet, aby sprawdzić, czy dostęp do Internetu jest możliwy.
- Zalogować się do panelu administracyjnego routera i przejść do strony Internet, aby sprawdzić, czy router uzyskał adres IP.
- Przejść do Sieć > Zarządzanie Portami Sieciowymi i ustawić tryb MAC na Klonowanie dla bieżącego klienta, a następnie ponownie uruchomić router.

Nie Można Połączyć Routera z Aplikacją GL.iNet

- Upewnić się, że aplikacja GL.iNet jest zaktualizowana do najnowszej wersji.
- Potwierdzić, że telefon jest połączony z siecią Wi-Fi routera.
- Upewnić się, że router jest w pełni uruchomiony i zakończył proces startowy, a następnie ponownie spróbować zeskanować kod w aplikacji.

Zapomniane Hasło do Panelu Administracyjnego

- Przy włączonym routerze nacisnąć i przytrzymać przycisk Reset przez 10 sekund; zwolnić przycisk, gdy niebieska dioda zacznie szybko migać, a następnie poczekać na ponowne uruchomienie routera.
- Po ponownym uruchomieniu zalogować się do panelu administracyjnego (***http://192.168.8.1***) i ustawić nowe hasło routera.

Zapomniane Hasło do Sieci Wi-Fi

- Jeśli hasło Wi-Fi nie było zmieniane, można je znaleźć na etykiecie produktu umieszczonej na spodzie routera. Jeśli hasło Wi-Fi było wcześniej zmieniane, podłączyć urządzenie do panelu administracyjnego routera kablem
- Ethernet, a następnie wyświetlić lub zmienić hasło Wi-Fi w panelu administracyjnym.

Port USB nie działa przy użyciu zasilacza 5V. Co zrobić?

- Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy używać oryginalnego zasilacza. Upewnić się, że dostarcza on wystarczający prąd do zasilania zarówno routera, jak i urządzenia podłączonego do portu USB.

GWARANCJA

- Zapewniamy dwuletnią ograniczoną gwarancję na routery oraz 3-miesięczną ograniczoną gwarancję na akcesoria.
- Dodatkowa gwarancja może obowiązywać zgodnie z lokalnym prawem kraju, w którym dokonano zakupu produktu.
- Zdecydowanie zalecamy korzystanie z dołączonego zasilacza 5V/3A.
- Wszelkie uszkodzenia routera spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji powodują utratę gwarancji.
- Wszelkie uszkodzenia routera spowodowane modyfikacją PCBA, komponentów lub obudowy powodują utratę gwarancji.
- Problemy wynikające z używania firmware innych firm mogą nie być objęte naszym oficjalnym wsparciem.
- Wszelkie uszkodzenia routera spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, np. nieprawidłowym napięciem zasilania, wysoką temperaturą, upadkiem do wody lub na podłoże, powodują utratę gwarancji.
- Zdjęcia w instrukcji mają charakter wyłącznie poglądowy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub modyfikacji tych materiałów bez wcześniejszego powiadomienia.

⚠	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IS	IE	IT	⚠
	LV	LI	LT	LU	MT	NO	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH	NL	UK(NI)	UK

Niniejszym GL TECHNOLOGIES (HONG KONG) LIMITED oświadcza, że typ urządzenia radiowego [Router Wi-Fi 6 AX3000, GL-MT3000] jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://www.gl-inet.com/products/certificate

---

GL·iNet

Hong Kong Office
GL Technologies (Hong Kong) Limited
Unit 601, Building 5W, Hong Kong Science Park,
Shatin, N.T., Hong Kong

Shenzhen Office
Shenzhen Guanglianzhitong Tech Co., Ltd.
Room 305 - 306, Skyworth Digital Building, Shiyan Street,
Baoan District, Shenzhen, China, 518000
(+86-0755-86606126)

FC IC CE RoHS COMPLIANT UK CA 22 PAP R 018-220439

ver. 20260721

GL·iNet 深圳市广联智通科技有限公司		产品名称	MT3000 5国说明书
		物料编码	505-0431
设计	黄晓晖	单位/比例	mm/1:1
审核	张浩/朱哲宇	尺寸	100*158mm(±1)
标准化	叶彩霞	材质	80G铜版纸/单色印刷/过油/骑马订
批准	邓珊珊	日期	ver. 20260721