

2 GANG Interrupteur intelligent (WiFi + 2,4 GHz)

Numéro de modèle: ESW2


Caractéristiques du produit

- Panneau de commande intelligent à 2 voies permettant d'allumer/éteindre la lumière ou d'autres appareils électriques.
- Détecteur de présence intégré : le voyant s'allume automatiquement en cas d'absence de personne.
- Luminosité du voyant réglable.
- Compatible avec l'application « Tuya Smart ».
- Compatible avec Alexa, Google Assistant et Yandex Alice.




Paramètre du produit

Nom du produit :	2 GANG Smart switch	Débit IP :	IP20
N° de modèle :	ESW2	Température de fonctionnement :	-10~40 °C
Tension d'entrée :	100V~240V~ 50/ 60Hz	EMC Standards (EMC) :	ETSI EN301 489-1 v 2.2.3 ETSI EN 301 489-3 v 2.3.2
Tension de sortie :	100V~240V~		
Courant de sortie :	10A/ Channel	Norme de sécurité (LVD) :	EN 61347-2-11: 2001+A1: 2019 EN 61347-1: 2015+A1:2021 EN 62493: 2015+A1:2022
Puissance de sortie totale :	Max 20A		
Protocole :	WiFi+ 2.4GHz RF	Équipement radio(RED) :	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Distance de contrôle :	RF: 30M	Certification :	CE、EMC、LVD、RED



Indication



Interrupteur à 2 boutons : une brève pression permet d'allumer ou d'éteindre la lumière.

Capteur de présence humaine

Le voyant sur le panneau s'allumera dès qu'une personne sera détectée.

Il retrouvera sa luminosité initiale une fois que la personne sera hors de portée de détection.

- Lorsque 2 zones sont en mode OFF : appuyez longuement sur « ON/OFF » pour modifier la luminosité de la lumière d'ambiance, puis relâchez votre doigt pour confirmer la luminosité.
- Appuyez longuement sur ON/OFF pour inverser le sens de la luminosité. Intensité réglable (augmentation ou diminution).

Schéma de connexion






Schéma d'installation




Raccordez le câble. Fixez la base du contrôleur sur le boîtier inférieur à l'aide d'une vis.



Remettez le couvercle


Lien/Délien

Lien



1

Appuyez longuement sur « ON/OFF » dans 2 zones simultanément pendant 3 secondes pour la liaison à distance.



2

Appuyez brièvement sur « ON/OFF » 6 fois en moins de 3 secondes




3

La liaison est établie une fois que le voyant clignote lentement 3 fois.




Si le voyant ne clignote pas, la liaison a échoué. Veuillez répéter les étapes ci-dessus.
(Attention : il est impossible de se connecter à nouveau si la télécommande a déjà été connectée.)

Dissocier :



1

Appuyez longuement sur « ON/OFF » dans 2 zones simultanément pendant 3 secondes pour la liaison à distance.



2

Appuyez brièvement 10 fois sur « ON/OFF » en moins de 3 secondes.



3

La liaison est établie une fois que le voyant clignote 10 fois rapidement.



Si le voyant ne clignote pas, la dissociation a échoué. Veuillez répéter les étapes ci-dessus.
(Attention : il est inutile de dissocier le voyant s'il n'a jamais été associé.)

Télécommande compatible (à acheter séparément)



FUT006



FUT007



FUT087/ FUT087-B



B1/ B1-B/ T1



K1/ K1-B



K2/ K2-B



K3



C1

Contrôle par application smartphone

Téléchargez et installez l'application [Tuya Smart].


Recherchez [Tuya Smart] dans l'App Store ou scannez le code QR ci-dessous pour télécharger et installer l'application.




Veuillez ouvrir l'application et cliquer sur le bouton « S'inscrire » pour créer un compte lors de votre première utilisation.

Connectez-vous directement si vous possédez déjà un compte.

Réseau de couplage (le routeur 5G est inutile)



1. Lorsque le voyant est allumé et que le voyant d'ambiance est bleu : appuyez longuement sur le bouton ON/OFF pendant 5 secondes pour appairer le Wi-Fi.




2. Ouvrez la page d'accueil de l'application et cliquez sur le bouton « + » situé dans le coin supérieur droit de la page.

3. Cliquez sur « Éclairage » dans le menu de gauche, puis sur « Source lumineuse (BLE+Wi-Fi) ».

4. Suivez les instructions de l'application pour terminer la configuration.

État de mise sous tension

Cliquez sur un seul appareil ou groupe — Cliquez sur « paramètres » — Cliquez sur « état du relais » — sélectionnez l'état.



Éteint : L'appareil s'éteint quel que soit son état en cas de coupure de courant.

Marche : L'appareil s'allume quel que soit son état en cas de mise sous tension.


Mémoriser le dernier état : L'état avant la mise hors tension est conservé.

Exemple : L'appareil fonctionne et une coupure de courant survient ; l'appareil reste allumé jusqu'au rétablissement de l'alimentation.

Réglage de la minuterie

Cliquez sur un seul appareil ou un groupe — Cliquez sur « Minuterie »

— Sélectionnez le type de minuterie.





Attention :

1. La minuterie peut ajouter jusqu'à 30 unités.
2. Les modes « Compte à rebours », « Circulation » et « Aléatoire » s'interrompent en cas de coupure de courant (utilisez l'application, la télécommande ou l'interrupteur à bascule pour les allumer ou les éteindre) pendant la période en cours. La minuterie reprendra son fonctionnement au cycle suivant.

Relation de contrôle multiple


1. Configurez les appareils, allumez-les ou éteignez-les simultanément.
2. Cliquez sur l'appareil, puis sur « ... », puis sur « Association multi-contrôle », puis sur « Lier à un commutateur », puis choisissez l'appareil associé ; la liaison est établie.




Commande vocale Alexa

Veuillez ajouter l'appareil à l'application « Tuya Smart » et suivre les étapes suivantes :


- 1) Ouvrez l'application Alexa.
- 2) Appuyez sur « Plus » en bas à droite.
- 3) Appuyez sur « Skills et jeux ».



- 4) Cliquez sur « Q » en haut à droite.
- 5) Saisissez « Vie connectée » et lancez la recherche.






- 6) Cliquez sur la fonctionnalité « Vie connectée », suivez les instructions pour terminer la configuration et activer la commande vocale.



Commande vocale Google Home

Veillez ajouter l'appareil à l'application « Tuya Smart » et suivre les étapes suivantes :

- 1) Ouvrez l'application Google Home.
- 2) Appuyez sur le « + » en haut à gauche.
- 3) Cliquez sur « Configurer l'appareil »
- 4) Cliquez sur « Compatible avec Google »
- 5) Cliquez sur « Q » en haut à droite.
- 6) Saisissez « Vie connectée » et lancez la recherche.
- 7) Cliquez sur la fonctionnalité « Vie connectée », suivez les instructions pour terminer la configuration et activer la commande vocale.



Attention

1. Veuillez vérifier que la tension, le neutre (N) et la phase (L) sont correctement connectés ; un mauvais câblage endommagera la lampe.
2. Veuillez couper le courant avant de brancher le câble et assurez-vous qu'il n'y a pas de court-circuit.
3. Ne démontez pas l'appareil si vous n'êtes pas un expert.
4. Ne l'utilisez pas à proximité de matériaux magnétiques ou métalliques ; cela perturbera le signal et réduira la portée.



Made in China