

Yeelight Smart Ambient Lamp S2

User Manual




YEELIGHT


Package Contents



Ambient Lamp ×1



Type-C ×1



User Manual ×1

Before Use:


1. To avoid potential hazards, do not disassemble the lamp.
2. Before charging, check the Type-C charging cable and power adapter for any damage to prevent short circuits or electric shock.
3. Please follow these instructions carefully. Improper operation may cause product damage, overheating, or electric shock.
4. Use a standard 5V/2A power adapter for charging.

Operation Steps:

1. Select Power Supply Method


Method A: Wired Power Mode

For continuous wired operation, connect the Type-C charging cable to the charging port of the lamp, connect the other end to a 5V/2A power adapter, and plug it into a wall outlet.




Method B: Portable Use Mode

First use, fully charge the built-in battery. Then disconnect the charging cable to use the lamp wirelessly indoors.



2. Turn On the Lamp

Press and hold the power button on the top of the device to turn on the lamp. You can adjust brightness, color temperature, and lighting effects via the top button or Yeelight Pro App.




3. Smart Home Connection

To use smart home features, add the lamp to the Thread/Matter smart home ecosystem through Yeelight Pro App, then test the lighting effects and smart functions to ensure proper operation.

Button Usage Instructions:

Static Scene Button
1. Short press to cycle through 9 static lighting effects.
2. Press and hold to cycle through the color temperatures: 1800K → 2700K → 4000K → 5200K → 6500K.



Brightness Up Button
1. Short press to increase brightness through six levels: 1% → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%.
2. Press and hold to increase brightness steplessly.


Brightness Down Button
1. Short press to decrease brightness through six levels: 100% → 80% → 60% → 40% → 20% → 1%.
2. Press and hold to decrease brightness steplessly.

Dynamic Scene Button
1. Short press to cycle through 10 RGB dynamic lighting effects.

Power Button
1. Press and hold for 3 seconds to turn the lamp on/off. Power-off memory is supported.
2. Short press to toggle between the light-on and light-off states.
3. Note: The lamp is set to the power-off state by default.

Resetting the Device

Press and hold the “Power” and “+” buttons simultaneously for 6 seconds. The device will begin pulsing blue, indicating that the factory reset has started. Once the reset is complete, the device will remain steadily lit, indicating that the reset was successful.



Device Setup and Pairing

Add via Bluetooth
1. Enable Bluetooth and find "YL_S2_mac" in the "Search Devices" section.
2. Complete the Bluetooth Direct Connection setup in the app.
3. If a Thread Border Router is available in the home, the app will guide you through Matter over Thread setup.
4. Users can also complete Thread setup later in the device settings.

Add via Matter
1. Open a Matter-compatible app, scan the Matter QR code, or enter the setup code to add the device.
2. The app will complete Matter over Thread setup automatically.
3. After setup, users can enable Bluetooth Direct Connection from the device settings.

After Completing Both Setup Methods
1. Matter over Thread is the default connection method.
2. When the Thread network is available, control via Thread will be prioritized.
3. When the Thread network is unavailable, Bluetooth control can be used if the phone is near the lamp and Bluetooth is enabled. A Bluetooth connection will be established after entering the device control page.

Product Specifications

Model: YP-0912
Rated Input: 5V ⎓ 2A
Rated Power: 10W
Color Temperature Range: 1800K–6500K
Operating Temperature: -10°C ~ 25°C
Battery Type:Lithium-ion
Battery Capacity: 4000mAh
Cable: Type-C, 1.5m
Bluetooth Operation Frequency: 2402–2480 MHz
Bluetooth Maximum Output Power: 10 dBm
Thread Operation Frequency：2405-2480MHz
Thread Maximum Output Power: 10 dBm
Wireless Connectivity: Bluetooth, Thread

Battery Replacement Procedure

1. Remove the silicone pad from the bottom of the device.
2. Unscrew and remove the four screws.
3. Remove the bottom cover.
4. Press both sides of the battery connector, then pull the connector upward to disconnect it.
5. Remove the battery.
6. Install the new battery.
7. Press the connector firmly into place.
8. Reinstall the bottom cover and tighten the screws securely.
9. Reattach the bottom silicone pad to complete the replacement.

Customer service

Warranty： 12-Month Limited Warranty
Support：Lifetime Technical Support
Email：support@yeelight.com
Official website: https://en.yeelight.com

Warnings & Cautions

1.  For indoor use only;
2. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person
3. This lamp is reasonably stable, but it should still be placed flat and not toppled over during use. The lamp should be placed on a surface with a tilt of no more than 6° for use.
4. Under normal use conditions, this equipment should be kept a separation distance of at least 20 cm between the antenna and the body of the user.
5. The product shall be supplied with a certified independent SELV LED driver complying with IEC/EN. 61347-2-13 with output voltage (5V)and at least equal to the rated power of this product.

This product contains a light source of energy efficiency class <E>.

Warnings and Precautions:

1. This product contains a built-in lithium battery pack with a total capacity of 4000 mAh. Recycle used batteries in accordance with local regulations. Keep batteries out of reach of children. Do not dispose of batteries with household waste or incinerate them.
2. Even fully discharged lithium batteries may cause serious injury or death.

3. If battery leakage comes into contact with skin, or if a battery cell is accidentally swallowed, rinse the affected area immediately with plenty of clean water and contact your local poison control center for professional guidance.
4. Battery pack capacity: 4000 mAh.
5. Nominal battery voltage: 3.7 V; full-charge cutoff voltage: 4.2 V.
6. This rechargeable lithium battery pack should be charged with a standard 5 V/2 A power adapter.
7. Do not overcharge, over-discharge, disassemble, puncture, crush, heat above the temperature specified by the battery manufacturer, or incinerate the battery. Improper handling may cause venting, electrolyte leakage, or explosion, resulting in chemical burns or personal injury.
8. Do not mix new and used battery cells, cells of different brands, or cells with different chemical compositions.
9. If the product will not be used for an extended period, remove the lithium battery pack, charge it to 40%-60%, and store it in a cool, dry place. Recycle used batteries in accordance with local environmental regulations.
10. After installing the battery, make sure the battery-compartment cover is securely fastened. If it cannot be closed securely, the housing is cracked, or battery leakage occurs, stop using the product immediately, remove the battery, and keep it out of reach of children.

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada’ s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L’ émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d’ Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’ exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1) L’ appareil ne doit pas produire de brouillage;2) L’ appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’ en compromettre lefonctionnement.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment

generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
To satisfy FCC&IC RF exposure requirements, a separation distance of 20 cm or more should be maintained between the antenna of this device and persons during device operation.
To ensure compliance, operations at closer than this distance is not recommended.
Les antennes installées doivent être situées de facon àce que la population ne puissey être exposée àune distance de moin de 20 cm.Installer les antennes de facon àce que le personnel ne puisse approcher à 20 cm ou moins de la position centrale de l’ antenne.
Limited by local law regulations, version for North America does not have region selection option.

Supplier's Declaration of Conformity

Under FCC Part 15 SDOC procedure
Product Description: Yeelight Smart Ambient Lamp S2
Model Number: YP-0912
Trade Name: YEELIGHT
Responsible Party in USA: Yeelight Technology LLC
Testing Laboratory: TMC
Addendum to the Test Report: MK26080033P01-E01
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
For and on behalf of Responsible Party



CE EU Declaration of Conformity

Hereby, Qingdao Yeelink Information Technology Co.,Ltd, declares that the radio equipment type [YP-0912] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.yeelight.com/eu/declaration
The product complies with UK PSTI regulations. the full text of declaration of conformity is available at the followinginternet address: https://www.yeelight.com/eu/declaration




WEEE Disposal and Recycling

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.


Contenido del paquete



Lámpara ambiental ×1



Cable de carga Type-C ×1



Manual de usuario ×1


Antes de usar:

1. Para evitar posibles riesgos, no desmonte la lámpara.
2. Antes de cargarla, compruebe que el cable de carga Type-C y el adaptador de corriente no estén dañados para evitar cortocircuitos o descargas eléctricas.
3. Siga atentamente estas instrucciones. Un uso inadecuado puede provocar daños en el producto, sobrecalentamiento o descargas eléctricas.
4. Utilice un adaptador de corriente estándar de 5 V/2 A para la carga.


Instrucciones de funcionamiento:

1. Selección del método de alimentación


Método A: Modo de alimentación con cable
Para un funcionamiento continuo con cable, conecte el cable de carga Type-C al puerto de carga de la lámpara, conecte el otro extremo a un adaptador de alimentación de 5 V/2 A y, a continuación, enchufe el adaptador a una toma de corriente.



Método B: Modo de uso portátil
Antes del primer uso, cargue completamente la batería integrada. A continuación, desconecte el cable de carga para utilizar la lámpara de forma inalámbrica en interiores.




2. Encendido de la lámpara
Mantenga pulsado el botón de encendido situado en la parte superior del dispositivo para encender la lámpara. Puede ajustar el brillo, la temperatura de color y los efectos de iluminación mediante los botones superiores o la aplicación Yeelight Pro.



3. Conexión a un sistema de hogar inteligente
Para utilizar las funciones de hogar inteligente, añada la lámpara al ecosistema de hogar inteligente Thread/Matter mediante la aplicación Yeelight Pro. A continuación, pruebe los efectos de iluminación y las funciones inteligentes para garantizar su correcto funcionamiento.

Instrucciones de uso de los botones

Botón de efectos estáticos
1. Pulse brevemente para alternar cíclicamente entre 9 efectos de iluminación estáticos.
2. Mantenga pulsado para alternar cíclicamente entre las temperaturas de color: 1800 K → 2700 K → 4000 K → 5200 K → 6500 K.



Aumentar el brillo
1. Pulse brevemente para aumentar el brillo en seis niveles: 1 % → 20 % → 40 % → 60 % → 80 % → 100 %.
2. Mantenga pulsado para aumentar el brillo de forma continua y sin escalones.


Reducir el brillo
1. Pulse brevemente para disminuir el brillo en seis niveles: 100 % → 80 % → 60 % → 40 % → 20 % → 1 %.
2. Mantenga pulsado para disminuir el brillo de forma continua y sin escalones.

Botón de escenas
1. Pulse brevemente para alternar cíclicamente entre 10 efectos de iluminación RGB dinámicos.

Botón de encendido
1. Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para encender o apagar la lámpara. Se admite la función de memoria tras la desconexión.
2. Pulse brevemente para alternar entre el estado encendido y el estado apagado.
3. Nota: La lámpara viene configurada de fábrica en el estado apagado.

Restablecer el dispositivo

Mantenga pulsados simultáneamente el botón de “Encendido” y el botón “+” durante 6 segundos. El dispositivo comenzará a emitir una luz azul pulsante, lo que indica que se ha iniciado el restablecimiento de fábrica. Una vez completado, el dispositivo permanecerá encendido con una luz fija, lo que indica que el restablecimiento se ha realizado correctamente.



Configuración y emparejamiento del dispositivo

Agregar mediante entrada Bluetooth
1. Active Bluetooth y busque "YL_S2_mac" en la sección "Buscar dispositivos".
2. La aplicación primero completa la configuración de conexión directa por Bluetooth.
3. Si existe un Thread Hub disponible en el hogar actual, la aplicación continuará guiando la configuración de Matter over Thread.
4. El usuario también puede optar por complementar la configuración de Thread más tarde en la página de configuración del dispositivo.

Agregar mediante entrada Matter
1. Abra la aplicación compatible con Matter, escanee el código QR de Matter o ingrese el código de configuración para agregar el dispositivo.
2. La aplicación completa directamente la configuración de Matter over Thread.
3. Después de la configuración, el usuario puede complementar la conexión directa por Bluetooth en la página de configuración del dispositivo.

Después de completar ambos métodos de configuración
1. Matter over Thread es el método de conexión predeterminado.
2. Cuando la red Thread es normal, se prioriza el control a través de Thread.
3. Cuando la red Thread no está disponible, si el teléfono está cerca de la lámpara de noche y el Bluetooth está habilitado, se establecerá una conexión Bluetooth después de ingresar a la página de control del dispositivo.

Especificaciones del producto

Modelo: YP-0912
Entrada nominal: 5V⎓2A
Potencia nominal: 10W
Rango de temperatura de color: 1800K–6500K
Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ 25°C
Tipo de batería: Iones de litio
Capacidad de la batería: 4000mAh
Cable: Type-C, 1,5 m
Frecuencia de funcionamiento de Bluetooth: 2402–2480 MHz
Potencia máxima de salida de Bluetooth: 10 dBm
Frecuencia de funcionamiento de Thread: 2405–2480 MHz
Potencia máxima de salida de Thread: 10 dBm
Conectividad inalámbrica: Bluetooth, Thread

Procedimiento de sustitución de la batería

1. Retire la almohadilla de silicona de la parte inferior del dispositivo.
2. Desatornille y retire los cuatro tornillos.
3. Retire la tapa inferior.
4. Presione ambos lados del conector de la batería y, a continuación, tire de él hacia arriba para desconectarlo.
5. Extraiga la batería.
6. Instale la batería nueva.
7. Presione el conector hasta que quede firmemente encajado.
8. Vuelva a colocar la tapa inferior y apriete bien los tornillos.
9. Vuelva a colocar la almohadilla de silicona inferior para completar la sustitución.

Servicio al cliente

Garantía: Garantía limitada de 12 meses
Soporte: Soporte técnico de por vida
Correo electrónico: support@yeelight.com
Sitio web oficial: https://en.yeelight.com

Advertencias y precauciones

1.  Solo para uso en interiores.
2. La fuente de luz de esta luminaria solo debe ser sustituida por el fabricante, su agente de servicio o una persona cualificada similar.
3. Esta lámpara es razonablemente estable, pero debe colocarse sobre una superficie plana para evitar su vuelco. Utilícela sobre superficies con inclinación no superior a 6°.
4. En condiciones normales de uso, mantenga una distancia mínima de separación de 20cm entre la antena y el cuerpo del usuario.
5. El producto deberá suministrarse con un controlador LED SELV independiente y certificado, que cumpla la norma IEC/EN 61347-2-13, con una tensión de salida de 5 V y una potencia nominal como mínimo igual a la potencia nominal de este producto.

Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia energética <E>.

Advertencias y precauciones

1. Este producto incorpora un paquete de baterías de litio con una capacidad total de 4000 mAh. Recicle las baterías usadas de acuerdo con las normativas locales. Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños. No deseche las baterías junto con los residuos domésticos ni las incinere.

2. Incluso las baterías de litio completamente descargadas pueden causar lesiones graves o la muerte.
3. Si el líquido de la batería entra en contacto con la piel, o si una celda de batería se ingiere accidentalmente, enjuague la zona afectada inmediatamente con abundante agua limpia y comuníquese con su centro local de control de intoxicaciones para obtener orientación profesional.
4. Capacidad del paquete de baterías: 4000 mAh.
5. Voltaje nominal de la batería: 3,7 V; voltaje de corte de carga completa: 4,2 V.
6. Este paquete de baterías de litio recargable debe cargarse con un adaptador de corriente estándar de 5 V/2 A.
7. No sobrecargue, descargue excesivamente, desmonte, perfore, aplaste, caliente por encima de la temperatura especificada por el fabricante de la batería ni incinere la batería. Un manejo inadecuado puede provocar ventilación, fugas de electrolito o explosión, lo que puede causar quemaduras químicas o lesiones personales.
8. No mezcle celdas de batería nuevas y usadas, celdas de distintas marcas ni celdas con diferentes composiciones químicas.
9. Si el producto no se va a utilizar durante un período prolongado, retire el paquete de baterías de litio, cárguelo al 40 %–60 % y guárdelo en un lugar fresco y seco. Recicle las baterías usadas de acuerdo con las regulaciones ambientales locales.
10. Después de instalar la batería, asegúrese de que la tapa del compartimento de la batería esté bien ajustada. Si no se puede cerrar de forma segura, la carcasa está agrietada o se produce una fuga de la batería, deje de usar el producto inmediatamente, retire la batería y manténgala fuera del alcance de los niños.

CE Declaración de Conformidad de la UE

Por la presente, Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. declara que el tipo de equipo radioeléctrico [YP-0912] cumple con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la Declaración de Conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:
https://www.yeelight.com/eu/declaration




Directiva RAEE de eliminación y reciclaje

Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando sus equipos de desecho a un punto de recogida para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de dichos puntos de recogida.


Lieferumfang



Ambientelicht ×1



Type-C-Ladekabel ×1



Benutzerhandbuch ×1


Vor der Verwendung:

1. Um mögliche Gefahren zu vermeiden, zerlegen Sie die Leuchte nicht.
2. Überprüfen Sie vor dem Aufladen das Type-C-Ladekabel und das Netzteil auf Beschädigungen, um Kurzschlüsse oder Stromschläge zu vermeiden.
3. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig. Eine unsachgemäße Bedienung kann zu Produktschäden, Überhitzung oder Stromschlägen führen.
4. Verwenden Sie zum Aufladen ein standardmäßiges 5-V/2-A-Netzteil.


Bedienungsschritte

1. Stromversorgungsart auswählen

Methode A: Kabelgebundener Betrieb
Für den kontinuierlichen kabelgebundenen Betrieb schließen Sie das Type-C-Ladekabel an den Ladeanschluss der Lampe an, verbinden Sie das andere Ende mit einem 5-V/2-A-Netzteil und stecken Sie das Netzteil anschließend in eine Steckdose.




Methode B: Mobiler Betrieb
Laden Sie den integrierten Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf. Trennen Sie anschließend das Ladekabel, um die Lampe kabellos in Innenräumen zu verwenden.



2. Lampe einschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste auf der Oberseite des Geräts gedrückt, um die Lampe einzuschalten. Helligkeit, Farbtemperatur und Lichteffekte können über die Tasten auf der Oberseite oder die Yeelight Pro App eingestellt werden.




3. Verbindung mit einem Smart-Home-System

Um die Smart-Home-Funktionen zu nutzen, fügen Sie die Lampe über die Yeelight Pro App zum Thread/Matter-Smart-Home-Ökosystem hinzu. Testen Sie anschließend die Lichteffekte und Smart-Home-Funktionen, um deren ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.

Anleitung zur Tastenbedienung

Taste für statische Effekte
1. Drücken Sie kurz, um zyklisch zwischen 9 statischen Lichteffekten zu wechseln.
2. Halten Sie die Taste gedrückt, um zyklisch zwischen den Farbtemperaturen zu wechseln: 1800 K → 2700 K → 4000 K → 5200 K → 6500 K.



Helligkeit erhöhen
1. Drücken Sie kurz, um die Helligkeit in sechs Stufen zu erhöhen: 1 % → 20 % → 40 % → 60 % → 80 % → 100 %.
2. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Helligkeit stufenlos zu erhöhen.


Helligkeit verringern
1. Drücken Sie kurz, um die Helligkeit in sechs Stufen zu verringern: 100 % → 80 % → 60 % → 40 % → 20 % → 1 %.
2. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Helligkeit stufenlos zu verringern.

Szenen-Taste
1. Drücken Sie kurz, um zyklisch zwischen 10 dynamischen RGB-Lichteffekten zu wechseln.

Ein-/Aus-Taste
1. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Lampe ein- oder auszuschalten. Die Speicherfunktion bei Unterbrechung der Stromversorgung wird unterstützt.
2. Drücken Sie kurz, um zwischen dem eingeschalteten und dem ausgeschalteten Zustand zu wechseln.
3. Hinweis: Die Lampe ist werkseitig auf den ausgeschalteten Zustand eingestellt.

Gerät zurücksetzen

Halten Sie die Tasten „Ein/Aus“ und „+“ gleichzeitig 6 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät beginnt blau zu pulsieren, um anzuzeigen, dass das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen gestartet wurde. Nach Abschluss des Zurücksetzens leuchtet das Gerät dauerhaft. Dies zeigt an, dass das Zurücksetzen erfolgreich war.



Geräteeinrichtung und -kopplung

Hinzufügen über Bluetooth-Eingang
1. Aktivieren Sie Bluetooth und suchen Sie im Bereich "Geräte suchen" nach "YL_S2_mac".
2. Die App führt zunächst die Einrichtung der direkten Bluetooth-Verbindung durch.
3. Wenn im aktuellen Zuhause ein verfügbarer Thread Hub vorhanden ist, leitet die App weiter zur Einrichtung von Matter over Thread an.
4. Der Benutzer kann die Thread-Einrichtung später auch auf der Geräteeinstellungsseite ergänzen.

Hinzufügen über Matter-Eingang
1. Öffnen Sie die Matter-kompatible App, scannen Sie den Matter-QR-Code oder geben Sie den Setup-Code ein, um das Gerät hinzuzufügen.
2. Die App schließt die Einrichtung von Matter over Thread direkt ab.
3. Nach der Einrichtung kann der Benutzer die direkte Bluetooth-Verbindung auf der Geräteeinstellungsseite ergänzen.

Nach Abschluss beider Einrichtungsmethoden
1. Matter over Thread ist die Standardverbindungsmethode.
2. Wenn das Thread-Netzwerk normal funktioniert, wird die Steuerung über Thread bevorzugt.
3. Wenn das Thread-Netzwerk nicht verfügbar ist und sich das Telefon in der Nähe der Nachttischlampe befindet und Bluetooth aktiviert ist, wird nach dem Aufrufen der Gerätesteuerungsseite eine Bluetooth-Verbindung hergestellt.

Technische Daten

Modell: YP-0912
Nenneingang: 5V⎓2A
Nennleistung: 10W
Farbtemperaturbereich: 1800K–6500K
Betriebstemperatur: -10°C ~ 25°C
Batterietyp: Lithium-Ionen
Batteriekapazität: 4000mAh
Kabel: Type-C, 1,5 m
Bluetooth-Betriebsfrequenz: 2402–2480 MHz
Maximale Bluetooth-Ausgangsleistung: 10 dBm
Thread-Betriebsfrequenz: 2405–2480 MHz
Maximale Thread-Ausgangsleistung: 10 dBm
Drahtlose Konnektivität: Bluetooth, Thread

Verfahren zum Austauschen des Akkus

1. Entfernen Sie die Silikonauflage an der Unterseite des Geräts.
2. Lösen und entfernen Sie die vier Schrauben.
3. Entfernen Sie die untere Abdeckung.
4. Drücken Sie beide Seiten des Akkusteckers zusammen und ziehen Sie ihn anschließend nach oben ab.
5. Entnehmen Sie den Akku.
6. Setzen Sie den neuen Akku ein.
7. Drücken Sie den Stecker fest in seine Position.
8. Bringen Sie die untere Abdeckung wieder an und ziehen Sie die Schrauben fest.
9. Bringen Sie die Silikonauflage an der Unterseite wieder an, um den Austausch abzuschließen.

Kundenservice

Garantie: 12 Monate eingeschränkte Garantie
Support: Lebenslanger technischer Support
E-Mail: support@yeelight.com
Offizielle Website: https://en.yeelight.com

Warn- und Sicherheitshinweise

1.  Nur für den Innenbereich.
2. Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer vergleichbaren qualifizierten Person ausgetauscht werden.
3. Die Lampe ist hinreichend stabil, muss aber eben aufgestellt werden, damit sie nicht umkippt. Auf Oberflächen mit einer Neigung von maximal 6° betreiben.
4. Bei normalen Betriebsbedingungen muss ein Mindestabstand von 20cm zwischen Antenne und Körper des Benutzers eingehalten werden.
5. Das Produkt muss mit einem zertifizierten unabhängigen SELV-LED-Treiber geliefert werden, der die Norm IEC/EN 61347-2-13 erfüllt, eine Ausgangsspannung von 5 V aufweist und über eine Nennleistung verfügt, die mindestens der Nennleistung dieses Produkts entspricht.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <E>.

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

1.Dieses Produkt verfügt über einen integrierten Lithium-Akkupack mit einer Gesamtkapazität von 4000 mAh. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften. Bewahren Sie Batterien

außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Entsorgen Sie Batterien nicht im Hausmüll und verbrennen Sie sie nicht.
2. Selbst vollständig entladene Lithiumbatterien können schwere Verletzungen oder den Tod verursachen.
3. Wenn Batterieflüssigkeit mit der Haut in Kontakt kommt oder versehentlich eine Batteriezelle verschluckt wird, spülen Sie die betroffene Stelle sofort mit reichlich klarem Wasser und wenden Sie sich an Ihre örtliche Giftnotrufzentrale, um professionelle Anleitung zu erhalten.
4. Akkupack-Kapazität: 4000 mAh.
5. Nennspannung der Batterie: 3,7 V; Ladeschlussspannung: 4,2 V.
6. Dieser wiederaufladbare Lithium-Akkupack sollte mit einem Standard-Netzteil von 5 V/2 A geladen werden.
7. Überladen, Tiefentladen, Zerlegen, Durchstechen, Quetschen, Erhitzen über die vom Batteriehersteller angegebene Temperatur oder Verbrennen der Batterie ist nicht zulässig. Unsachgemäße Handhabung kann zu Ausgasung, Elektrolytaustritt oder Explosion führen, was zu chemischen Verbrennungen oder Personenschäden führen kann.
8. Mischen Sie keine neuen und gebrauchten Batteriezellen, Zellen unterschiedlicher Marken oder Zellen mit unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung.
9. Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, entnehmen Sie den Lithium-Akkupack, laden Sie ihn auf 40 %–60 % und lagern Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemäß den örtlichen Umweltschutzbestimmungen.
10. Stellen Sie nach dem Einsetzen der Batterie sicher, dass der Batteriefachdeckel sicher verschlossen ist. Wenn er nicht sicher geschlossen werden kann, das Gehäuse gerissen ist oder Batterieleckage auftritt, stellen Sie die

Verwendung des Produkts sofort ein, entfernen Sie die Batterie und halten Sie sie von Kindern fern.

CE EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd., dass der Funkanlagentyp [YP-0912] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
https://www.yeelight.com/eu/declaration



Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten


Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung bedeutet, dass das Produkt einer getrennten Erfassung für elektrische und elektronische Geräte zugeführt werden muss und nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Bitte entnehmen Sie Batterien und Lampen, die nicht vom Gerät umschlossen sind, vor der Abgabe aus dem Gerät und entsorgen diese über die offiziellen Sammelstellen für Batterien und Lampen. Beim Kauf eines neuen Elektrogerätes können Sie beim Vertreiber ein gleichartiges Altgerät unentgeltlich zurückgeben. Elektrogeräte mit einer Kantenlänge von maximal 25 cm können unentgeltlich bei Vertreibern von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m^2 sowie größeren Supermärkten abgegeben werden, ohne dass ein Neugerät erworben werden muss. Größere Elektrogeräte können kostenlos bei kommunalen Wertstoff

höfen abgegeben werden. Durch die korrekte Entsorgung tragen Sie dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Erfassung und Behandlung von Elektroaltgeräten entstehen können. Bitte löschen Sie sämtliche personenbezogenen Daten auf dem Gerät, bevor Sie es entsorgen. Für weitere Informationen kontaktieren sie bitte Ihre Kommunalverwaltung, Ihren örtlichen Abfallentsorger oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.


Contenu de l’ emballage



Lampe
d’ ambiance ×1



Câble de charge
Type-C ×1



Manuel
d’ utilisation ×1


Avant utilisation :

1. Pour éviter tout danger potentiel, ne démontez pas la lampe.
2. Avant de la recharger, vérifiez que le câble de charge Type-C et l’ adaptateur secteur ne sont pas endommagés afin d’ éviter les courts-circuits ou les décharges électriques.
3. Suivez attentivement ces instructions. Toute utilisation incorrecte peut entraîner des dommages au produit, une surchauffe ou une décharge électrique.
4. Utilisez un adaptateur secteur standard de 5 V/2 A pour le chargement.


Instructions d’ utilisation

1. Sélection du mode d’ alimentation

Mode A : Alimentation filaire
Pour un fonctionnement filaire continu, connectez le câble de charge Type-C au port de charge de la lampe, connectez l’ autre extrémité à un adaptateur secteur 5 V/2 A, puis branchez l’ adaptateur sur une prise secteur.




Mode B : Utilisation portable
Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie intégrée. Débranchez ensuite le câble de charge pour utiliser la lampe sans fil à l’ intérieur.



2. Allumer la lampe

Maintenez le bouton marche/arrêt situé sur la partie supérieure de l’ appareil enfoncé pour allumer la lampe. Vous pouvez régler la luminosité, la température de couleur et les effets lumineux à l’ aide des boutons supérieurs ou de l’ application Yeelight Pro.




3. Connexion à un système domotique

Pour utiliser les fonctions domotiques, ajoutez la lampe à l’ écosystème domotique Thread/Matter via l’ application Yeelight Pro. Testez ensuite les effets lumineux et les fonctions intelligentes afin de vérifier leur bon fonctionnement.

Instructions d’ utilisation des boutons

Bouton des effets statiques
1. Appuyez brièvement pour faire défiler les 9 effets lumineux statiques.
2. Maintenez le bouton enfoncé pour faire défiler les températures de couleur : 1800 K → 2700 K → 4000 K → 5200 K → 6500 K.

Augmenter la luminosité
1. Appuyez brièvement pour augmenter la luminosité selon six niveaux : 1 % → 20 % → 40 % → 60 % → 80 % → 100 %.
2. Maintenez le bouton enfoncé pour augmenter la luminosité progressivement et sans paliers.




Diminuer la luminosité
1. Appuyez brièvement pour diminuer la luminosité selon six niveaux : 100 % → 80 % → 60 % → 40 % → 20 % → 1 %.
2. Maintenez le bouton enfoncé pour diminuer la luminosité progressive-ment et sans paliers.

Bouton de scènes
1. Appuyez brièvement pour faire défiler les 10 effets lumineux RGB dynamiques.

Bouton d’ alimentation
1. Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre la lampe. La fonction de mémorisation lors d’ une coupure de courant est prise en charge.
2. Appuyez brièvement pour alterner entre l’ état allumé et l’ état éteint.
3. Remarque : La lampe est réglée en usine sur l’ état éteint.

Réinitialiser l'appareil

Maintenez simultanément les boutons « Marche/Arrêt » et « + » enfoncés pendant 6 secondes. Le voyant bleu de l’ appareil se met à pulser pour indiquer que la réinitialisation aux paramètres d’ usine a commencé. Une fois la réinitialisation terminée, le voyant reste allumé en continu, indiquant que l’ opération a réussi.



Configuration et appairage de l'appareil

Ajouter via l'entrée Bluetooth
1. Activez le Bluetooth et recherchez "YL_S2_mac" dans la section "Rechercher des appareils".
2. L'application effectue d'abord la configuration de la connexion directe Bluetooth.
3. Si un Thread Hub disponible existe dans le foyer actuel, l'application continuera à guider la configuration de Matter over Thread.
4. L'utilisateur peut également choisir de compléter la configuration Thread ultérieurement dans la page des paramètres de l'appareil.

Ajouter via l'entrée Matter
1. Ouvrez l'application compatible Matter, scannez le code QR Matter ou saisissez le code de configuration pour ajouter l'appareil.
2. L'application achève directement la configuration de Matter over Thread.
3. Après la configuration, l'utilisateur peut compléter la connexion directe Bluetooth dans la page des paramètres de l'appareil.

Après avoir terminé les deux méthodes de configuration
1. Matter over Thread est la méthode de connexion par défaut.
2. Lorsque le réseau Thread est normal, le contrôle via Thread est priorisé.
3. Lorsque le réseau Thread n'est pas disponible, si le téléphone est près de la lampe de chevet et que le Bluetooth est activé, une connexion Bluetooth sera établie après être entré dans la page de contrôle de l'appareil.

Caractéristiques du produit

Modèle : YP-0912
Entrée nominale : 5V⎓2A
Puissance nominale : 10W
Plage de température de couleur : 1800K–6500K
Température de fonctionnement : -10°C ~ 25°C
Type de batterie : Lithium-ion
Capacité de la batterie : 4000mAh
Câble : Type-C, 1,5 m

Fréquence de fonctionnement Bluetooth : 2402–2480 MHz
Puissance de sortie maximale Bluetooth : 10 dBm
Fréquence de fonctionnement Thread : 2405–2480 MHz
Puissance de sortie maximale Thread : 10 dBm
Connectivité sans fil : Bluetooth, Thread

Procédure de remplacement de la batterie

1. Retirez le patin en silicone situé sous l’ appareil.
2. Dévissez et retirez les quatre vis.
3. Retirez le cache inférieur.
4. Appuyez sur les deux côtés du connecteur de la batterie, puis tirez-le vers le haut pour le débrancher.
5. Retirez la batterie.
6. Installez la batterie neuve.
7. Enfoncez fermement le connecteur.
8. Remettez le cache inférieur en place et serrez correctement les vis.
9. Remettez le patin en silicone inférieur en place pour terminer le remplacement.

Service client

Garantie: Garantie limitée de 12 mois
Support: Assistance technique à vie
E-mail: support@yeelight.com
Site officiel: https://en.yeelight.com

Avertissements et précautions

1. Usage intérieur uniquement.
2. La source lumineuse de ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée équivalente.
3. Cette lampe est suffisamment stable, placez-la à plat pour éviter tout renversement. Utilisez-la sur une surface dont l' inclinaison ne dépasse pas 6°.
4. Dans des conditions d' utilisation normales, maintenez une distance minimale de 20cm entre l' antenne et le corps de l' utilisateur.
5. Le produit doit être fourni avec un pilote LED SELV indépendant et certifié, conforme à la norme IEC/EN 61347-2-13, doté d' une tension de sortie de 5 V et d' une puissance nominale au moins égale à celle du présent produit.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d' efficacité énergétique <E>.

Avertissements et précautions

1. Ce produit intègre un bloc-batterie au lithium d' une capacité totale de 4000 mAh. Recyclez les batteries usagées conformément aux réglementations locales. Gardez les batteries hors de portée des enfants. Ne jetez pas

les batteries avec les déchets ménagers et ne les incinérez pas.
2. Même les batteries au lithium complètement déchargées peuvent causer des blessures graves ou la mort.
3. Si le liquide de la batterie entre en contact avec la peau, ou si une cellule de batterie est accidentellement avalée, rincez immédiatement la zone touchée avec beaucoup d'eau propre et contactez votre centre antipoison local pour obtenir des conseils professionnels.
4. Capacité du bloc-batterie : 4000 mAh.
5. Tension nominale de la batterie : 3,7 V ; tension de coupure en fin de charge : 4,2 V.
6. Ce bloc-batterie au lithium rechargeable doit être chargé avec un adaptateur secteur standard de 5 V/2 A.
7. Ne pas surcharger, décharger excessivement, démonter, percer, écraser, chauffer au-dessus de la température spécifiée par le fabricant de la batterie ou incinérer la batterie. Une mauvaise manipulation peut provoquer un dégazage, une fuite d'électrolyte ou une explosion, entraînant des brûlures chimiques ou des blessures corporelles.
8. Ne pas mélanger des cellules de batterie neuves et usagées, des cellules de marques différentes ou des cellules de compositions chimiques différentes.
9. Si le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée, retirez le bloc-batterie au lithium, chargez-le à 40 %–60 % et stockez-le dans un endroit frais et sec. Recyclez les batteries usagées conformément aux réglementations environnementales locales.
10. Après avoir installé la batterie, assurez-vous que le couvercle du compartiment à batterie est bien fermé. S'il ne peut pas être fermé correctement, si le boîtier est fissuré ou s'il y a une fuite de la batterie, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit, retirez la batterie et tenez-la hors de portée des enfants.

Déclaration de conformité UE

Par la présente, Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. déclare que le type d’ équipement radio [YP-0912] est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l’ adresse Internet suivante :
https://www.yeelight.com/eu/declaration

Réglementation DEEE et informations sur la mise au rebut et le recyclage

Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets d’ équipements électriques et électroniques (DEEE dans la Directive européenne 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez contribuer à la protection de l’ environnement et de la santé humaine en apportant l’ équipement usagé à un point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques, agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Le recyclage et la destruction appropriés permettront d’ éviter tout impact potentiellement négatif sur l’ environnement et la santé humaine. Contactez l’ installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d’ informations concernant l’ emplacement ainsi que les conditions d’ utilisation de ce type de point de collecte.






Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Contenuto della confezione



Lampada
d’ ambiente ×1



Cavo di ricarica
Type-C ×1



Manuale
dell’ utente ×1


Prima dell’ uso:

1. Per evitare potenziali pericoli, non smontare la lampada.
2. Prima di ricaricare il prodotto, verificare che il cavo di ricarica Type-C e l’ alimentatore non siano danneggiati, per evitare cortocircuiti o scosse elettriche.
3. Seguire attentamente queste istruzioni. Un uso improprio può causare danni al prodotto, surriscaldamento o scosse elettriche.
4. Per la ricarica, utilizzare un alimentatore standard da 5 V/2 A.


Istruzioni operative

1. Selezionare il metodo di alimentazione

Metodo A: Modalità di alimentazione cablata
Per il funzionamento cablato continuo, collegare il cavo di ricarica Type-C alla porta di ricarica della lampada, collegare l’ altra estremità a un adattatore di alimentazione da 5 V/2 A e inserire quindi l’ adattatore in una presa elettrica.




Metodo B: Modalità di utilizzo portatile
Prima del primo utilizzo, caricare completamente la batteria integrata. Scollegare quindi il cavo di ricarica per utilizzare la lampada senza fili in ambienti interni.



2. Accensione della lampada

Tenere premuto il pulsante di accensione sulla parte superiore del dispositivo per accendere la lampada. È possibile regolare la luminosità, la temperatura del colore e gli effetti luminosi tramite i pulsanti superiori o l’ app Yeelight Pro.




3. Connessione a un sistema di casa intelligente

Per utilizzare le funzioni di casa intelligente, aggiungere la lampada all’ ecosistema smart home Thread/Matter tramite l’ app Yeelight Pro. Testare quindi gli effetti luminosi e le funzioni intelligenti per assicurarsi che funzionino correttamente.

Istruzioni per l’ uso dei pulsanti

Pulsante degli effetti statici
1. Premere brevemente per alternare ciclicamente tra 9 effetti di illuminazione statici.
2. Tenere premuto per alternare ciclicamente tra le temperature di colore: 1800 K → 2700 K → 4000 K → 5200 K → 6500 K.

Aumento della luminosità
1. Premere brevemente per aumentare la luminosità su sei livelli: 1% → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%.
2. Tenere premuto per aumentare la luminosità in modo continuo e senza scatti.




Riduzione della luminosità
1. Premere brevemente per diminuire la luminosità su sei livelli: 100% → 80% → 60% → 40% → 20% → 1%.
2. Tenere premuto per diminuire la luminosità in modo continuo e senza scatti.

Pulsante delle scene
1. Premere brevemente per alternare ciclicamente tra 10 effetti di illuminazione RGB dinamici.

Pulsante di accensione
1. Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per accendere o spegnere la lampada. È supportata la funzione di memoria in caso di interruzione dell’ alimentazione.
2. Premere brevemente per alternare tra lo stato di accensione e quello di spegnimento.
3. Nota: La lampada è configurata in fabbrica sullo stato di spegnimento.

Ripristinare il dispositivo

Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti « Accensione » e « + » per 6 secondi. La luce blu del dispositivo inizierà a pulsare, indicando che il ripristino delle impostazioni di fabbrica è stato avviato. Al termine del ripristino, il dispositivo rimarrà acceso con luce fissa, a indicare che il ripristino è riuscito.



Configurazione e accoppiamento del dispositivo

Aggiungi tramite ingresso Bluetooth
1. Attiva il Bluetooth e trova "YL_S2_mac" nella sezione "Cerca dispositivi".
2. L'app completa innanzitutto la configurazione della connessione diretta Bluetooth.
3. Se esiste un Thread Hub disponibile nella casa corrente, l'app continuerà a guidare la configurazione di Matter over Thread.
4. L'utente può anche scegliere di integrare la configurazione Thread in un secondo momento nella pagina delle impostazioni del dispositivo.

Aggiungi tramite ingresso Matter
1. Apri l'app compatibile con Matter, scansiona il codice QR Matter o inserisci il codice di configurazione per aggiungere il dispositivo.
2. L'app completa direttamente la configurazione di Matter over Thread.
3. Dopo la configurazione, l'utente può integrare la connessione diretta Bluetooth nella pagina delle impostazioni del dispositivo.

Dopo il completamento di entrambi i metodi di configurazione
1. Matter over Thread è il metodo di connessione predefinito.
2. Quando la rete Thread è normale, viene data priorità al controllo tramite Thread.
3. Quando la rete Thread non è disponibile, se il telefono è vicino alla lampada da comodino e il Bluetooth è attivato, verrà stabilita una connessione Bluetooth dopo essere entrati nella pagina di controllo del dispositivo.

Specifiche del prodotto

Modello: YP-0912
Ingresso nominale: 5V⎓2A
Potenza nominale: 10W
Intervallo di temperatura del colore: 1800K–6500K
Temperatura di esercizio: -10°C ~ 25°C
Tipo di batteria: Ioni di litio
Capacità della batteria: 4000mAh
Cavo: Type-C, 1,5 m

Frequenza operativa Bluetooth: 2402–2480 MHz
Potenza massima di uscita Bluetooth: 10 dBm
Frequenza operativa Thread: 2405–2480 MHz
Potenza massima di uscita Thread: 10 dBm
Connettività wireless: Bluetooth, Thread

Procedura di sostituzione della batteria

1. Rimuovere il pad in silicone dalla parte inferiore del dispositivo.
2. Svitare e rimuovere le quattro viti.
3. Rimuovere il coperchio inferiore.
4. Premere entrambi i lati del connettore della batteria, quindi tirare il connettore verso l’ alto per scollegarlo.
5. Rimuovere la batteria.
6. Installare la batteria nuova.
7. Premere saldamente il connettore in posizione.
8. Reinstallare il coperchio inferiore e serrare saldamente le viti.
9. Riapplicare il pad in silicone inferiore per completare la sostituzione.

Servizio clienti

Garanzia: Garanzia limitata di 12 mesi
Supporto: Supporto tecnico a vita
Email: support@yeelight.com
Sito web ufficiale: https://en.yeelight.com

Avvertenze e precauzioni

1.  Solo per uso interno.
2. La sorgente luminosa di questo apparecchio di illuminazione deve essere sostituita esclusivamente dal produttore, dal suo agente di assistenza o da una persona qualificata equivalente.
3. La lampada è sufficientemente stabile, posizionarla in piano per evitare il ribaltamento. Utilizzare su superfici con inclinazione non superiore a 6°.
4. In condizioni di uso normale, mantenere una distanza minima di 20cm tra l' antenna e il corpo dell' utente.
5. Il prodotto deve essere fornito con un driver LED SELV indipendente e certificato, conforme alla norma IEC/EN 61347-2-13, con una tensione di uscita di 5 V e una potenza nominale almeno pari a quella nominale del prodotto.

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <E>.

Avvertenze e precauzioni

1. Questo prodotto è dotato di un pacco batteria al litio integrato con una capacità totale di 4000 mAh. Riciclare le batterie usate in conformità alle normative locali. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Non

smaltire le batterie con i rifiuti domestici né bruciarle.
2. Anche le batterie al litio completamente scariche possono causare lesioni gravi o la morte.
3. Se il liquido della batteria entra in contatto con la pelle o se una cella della batteria viene ingerita accidentalmente, sciacquare immediatamente l'area interessata con abbondante acqua pulita e contattare il centro antiveleni locale per ricevere assistenza professionale.
4. Capacità del pacco batteria: 4000 mAh.
5. Tensione nominale della batteria: 3,7 V; tensione di fine carica: 4,2 V.
6. Questo pacco batteria al litio ricaricabile deve essere caricato con un alimentatore standard da 5 V/2 A.
7. Non sovraccaricare, scaricare eccessivamente, smontare, forare, schiacciare, riscaldare al di sopra della temperatura specificata dal produttore della batteria o incenerire la batteria. Una manipolazione impropria può causare sfiati, perdite di elettrolita o esplosioni, con conseguenti ustioni chimiche o lesioni personali.
8. Non mescolare celle di batteria nuove e usate, celle di marche diverse o celle con composizioni chimiche differenti.
9. Se il prodotto non verrà utilizzato per un periodo prolungato, rimuovere il pacco batteria al litio, caricarlo al 40%–60% e conservarlo in un luogo fresco e asciutto. Riciclare le batterie usate in conformità con le normative ambientali locali.
10. Dopo aver installato la batteria, assicurarsi che il coperchio del vano batteria sia ben chiuso. Se non può essere chiuso saldamente, se l'alloggiamento è incrinato o si verifica una perdita dalla batteria, interrompere immediatamente l'uso del prodotto, rimuovere la batteria e tenerla fuori dalla portata dei bambini.

Dichiarazione di conformità UE

Con la presente, Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [YP-0912] è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
https://www.yeelight.com/eu/declaration



Smaltimento e riciclaggio dei RAEE


Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung bedeutet, dass das Produkt einer getrennten Erfassung für elektrische und elektronische Geräte zugeführt werden muss und nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Bitte entnehmen Sie Batterien und Lampen, die nicht vom Gerät umschlossen sind, vor der Abgabe aus dem Gerät und entsorgen diese über die offiziellen Sammelstellen für Batterien und Lampen. Beim Kauf eines neuen Elektrogerätes können Sie beim Vertreiber ein gleichartiges Altgerät unentgeltlich zurückgeben. Elektrogeräte mit einer Kantenlänge von maximal 25 cm können unentgeltlich bei Vertreibern von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m^2 sowie größeren Supermärkten abgegeben werden, ohne dass ein Neugerät erworben werden muss. Größere Elektrogeräte können kostenlos bei kommunalen Wertstoff

Scatola	Neto	Manuale	Borsa
PAP 20	PAP 20	PAP 22	CPE 7
Carta	Carta	Carta	Plastica
RACCOLTA DIFFERZIATA			
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.			


Zawartość opakowania



Lampka ambientowa ×1



Kabel do ładowania Type-C ×1



Instrukcja obsługi ×1


Przed użyciem:

1. Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, nie należy demontować lampy.
2. Przed rozpoczęciem ładowania należy sprawdzić, czy kabel do ładowania Type-C i zasilacz nie są uszkodzone, aby zapobiec zwarciu lub porażeniu prądem.
3. Należy dokładnie przestrzegać niniejszych instrukcji. Nieprawidłowa obsługa może spowodować uszkodzenie produktu, przegrzanie lub porażenie prądem.
4. Do ładowania należy używać standardowego zasilacza 5 V/2 A.


Instrukcja obsługi

1. Wybór sposobu zasilania

Tryb A: Zasilanie przewodowe
W celu ciągłej pracy z zasilaniem przewodowym podłącz kabel ładujący Type-C do portu ładowania lampy, podłącz drugi koniec do zasilacza 5 V/2 A, a następnie podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego.




Tryb B: Tryb przenośny
Przed pierwszym użyciem w pełni naładuj wbudowany akumulator. Następnie odłącz kabel ładujący, aby używać lampy bezprzewodowo w pomieszczeniach.



2. Włączanie lampy

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania znajdujący się na górze urządzenia, aby włączyć lampę. Jasność, temperaturę barwową i efekty świetlne można regulować za pomocą przycisków na górze urządzenia lub aplikacji Yeelight Pro.




3. Połączenie z inteligentnym domem

Aby korzystać z funkcji inteligentnego domu, dodaj lampę do ekosystemu inteligentnego domu Thread/Matter za pomocą aplikacji Yeelight Pro. Następnie przetestuj efekty świetlne i funkcje inteligentnego domu, aby upewnić się, że działają prawidłowo.

Instrukcja obsługi przycisków

Przycisk efektów statycznych
1. Krótko naciśnij przycisk, aby cyklicznie przełączać się między 9 statycznymi efektami świetlnymi.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby cyklicznie przełączać temperaturę barwową: 1800 K → 2700 K → 4000 K → 5200 K → 6500 K.

Zwiększanie jasności
1. Krótko naciśnij przycisk, aby zwiększać jasność w sześciu poziomach: 1% → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby płynnie i bezstopniowo zwiększać jasność.




Zmniejszanie jasności
1. Krótko naciśnij przycisk, aby zmniejszać jasność w sześciu poziomach: 100% → 80% → 60% → 40% → 20% → 1%.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby płynnie i bezstopniowo zmniejszać jasność.

Przycisk scen
1. Krótko naciśnij przycisk, aby cyklicznie przełączać się między 10 dynamicznymi efektami świetlnymi RGB.

Przycisk zasilania
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć lampę. Obsługiwana jest funkcja zapamiętywania stanu po odłączeniu zasilania.
2. Krótko naciśnij przycisk, aby przełączać między stanem włączenia i wyłączenia.
3. Uwaga: Fabrycznie lampa jest ustawiona w stanie wyłączenia.

Resetowanie urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski „Zasilanie” i „+” przez 6 sekund. Urządzenie zacznie pulsować niebieskim światłem, co oznacza rozpoczęcie przywracania ustawień fabrycznych. Po zakończeniu resetowania urządzenie będzie świecić światłem ciągłym, co oznacza pomyślne zakończenie resetowania.



Konfiguracja i parowanie urządzenia

Dodawanie przez wejście Bluetooth
1. Włącz Bluetooth i znajdź "YL_S2_mac" w sekcji "Szukaj urządzeń".
2. Aplikacja najpierw przeprowadza konfigurację bezpośredniego połączenia Bluetooth.
3. Jeśli w bieżącym domu istnieje dostępny Thread Hub, aplikacja będzie kontynuować konfigurację Matter over Thread.
4. Użytkownik może również zdecydować się na uzupełnienie konfiguracji Thread później na stronie ustawień urządzenia.

Dodawanie przez wejście Matter
1. Otwórz aplikację kompatybilną z Matter, zeskanuj kod QR Matter lub wprowadź kod konfiguracyjny, aby dodać urządzenie.
2. Aplikacja bezpośrednio kończy konfigurację Matter over Thread.
3. Po konfiguracji użytkownik może uzupełnić bezpośrednie połączenie Bluetooth na stronie ustawień urządzenia.

Po zakończeniu obu metod konfiguracji
1. Matter over Thread jest domyślną metodą połączenia.
2. Gdy sieć Thread działa normalnie, priorytetem jest sterowanie przez Thread.
3. Gdy sieć Thread jest niedostępna, jeśli telefon znajduje się w pobliżu lampki nocnej i włączony jest Bluetooth, po wejściu na stronę sterowania urządzeniem zostanie nawiązane połączenie Bluetooth.

Specyfikacja produktu

Model: YP-0912
Znamionowe napięcie wejściowe: 5V ⎓2A
Moc znamionowa: 10W
Zakres temperatury barwowej: 1800K–6500K
Temperatura pracy: -10°C ~ 25°C
Typ akumulatora: Litowo-jonowy
Pojemność akumulatora: 4000mAh
Przewód: Type-C, 1,5 m

Częstotliwość pracy Bluetooth: 2402–2480 MHz
Maksymalna moc wyjściowa Bluetooth: 10 dBm
Częstotliwość pracy Thread: 2405–2480 MHz
Maksymalna moc wyjściowa Thread: 10 dBm
Łączność bezprzewodowa: Bluetooth, Thread

Procedura wymiany akumulatora

1. Zdejmij silikonową podkładkę ze spodniej części urządzenia.
2. Odkręć i wyjmij cztery śruby.
3. Zdejmij dolną pokrywę.
4. Naciśnij oba boki złącza akumulatora, a następnie pociągnij złącze do góry, aby je odłączyć.
5. Wyjmij akumulator.
6. Zainstaluj nowy akumulator.
7. Dociśnij złącze, aby prawidłowo się zablokowało.
8. Załóż dolną pokrywę i dokładnie dokręć śruby.
9. Ponownie zamocuj silikonową podkładkę na spodzie urządzenia, aby zakończyć wymianę.

Obsługa klienta
Gwarancja: Ograniczona gwarancja 12-miesięczna
Wsparcie: Dożywotnie wsparcie techniczne
E-mail: support@yeelight.com
Oficjalna strona internetowa: https://en.yeelight.com

Ostrzeżenia i środki ostrożności

1.  Tylko do użytku wewnętrznego.
2. Źródło światła w tej oprawie oświetleniowej może zostać wymienione wyłącznie przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę.
3. Lampa jest wystarczająco stabilna, należy ją ustawić płasko, aby nie przewróciła się. Używać na powierzchniach o nachyleniu nie większym niż 6°.
4. W normalnych warunkach użytkowania zachowaj minimalną odległość 20cm między anteną a ciałem użytkownika.
5. Produkt musi być dostarczany z certyfikowanym, niezależnym sterownikiem LED SELV, zgodnym z normą IEC/EN 61347-2-13, o napięciu wyjściowym 5 V i mocy znamionowej co najmniej równej mocy znamionowej tego produktu.

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <E>.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

1. Ten produkt posiada wbudowany akumulator litowy o łącznej pojemności 4000 mAh. Zużyte baterie należy poddawać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. Przechowywać baterie poza zasięgiem

dzieci. Nie wyrzucać baterii razem z odpadami komunalnymi ani nie spalać ich.
2. Nawet całkowicie rozładowane baterie litowe mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
3. W przypadku kontaktu cieczy z baterii ze skórą lub przypadkowego połknięcia ogniwa baterii, natychmiast przemyć dotknięte miejsce dużą ilością czystej wody i skontaktować się z lokalnym centrum zatruć w celu uzyskania profesjonalnej porady.
4. Pojemność pakietu baterii: 4000 mAh.
5. Napięcie znamionowe baterii: 3,7 V; napięcie odcięcia pełnego naładowania: 4,2 V.
6. Ten akumulatorowy pakiet litowy powinien być ładowany za pomocą standardowego zasilacza 5 V/2 A.
7. Nie przeładowywać, nie rozładowywać zbyt głęboko, nie demontować, nie przekłuwać, nie zgniatać, nie podgrzewać powyżej temperatury określonej przez producenta baterii ani nie spalać baterii. Niewłaściwe obchodzenie się może spowodować ulatnianie gazów, wyciek elektrolitu lub wybuch, prowadząc do oparzeń chemicznych lub obrażeń ciała.
8. Nie mieszaj nowych i używanych ogniw akumulatorowych, ogniw różnych marek ani ogniw o różnym składzie chemicznym.
9. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjąć pakiet baterii litowych, naładować go do 40%–60% i przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Zużyte baterie utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
10. Po zamontowaniu baterii upewnić się, że pokrywa komory baterii jest dobrze zamknięta. Jeśli nie można jej szczelnie zamknąć, obudowa jest

pęknięta lub występuje wyciek baterii, natychmiast przerwać użytkowanie produktu, wyjąć baterię i przechowywać ją w miejscu niedostępnym dla dzieci.

CE Deklaracja zgodności UE

Niniejszym firma Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. oświadcza, że typ urządzenia radiowego [YP-0912] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
https://www.yeelight.com/eu/declaration




Utylizacja i recykling WEEE

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem uznano za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE) i nie można ich wyrzucić po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi zmieszanymi odpadami z gospodarstw domowych. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji o warunkach i lokalizacji punktów zbiórki można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.


Conteúdo da embalagem



Luz ambiente
×1



Cabo de carrega-
mento Type-C ×1



Manual do
utilizador ×1


Antes da utilização:

1. Para evitar possíveis perigos, não desmonte a lâmpada.
2. Antes de carregar o produto, verifique se o cabo de carregamento Type-C e o adaptador de alimentação não estão danificados, de modo a evitar curtos-circuitos ou choques elétricos.
3. Siga atentamente estas instruções. Uma utilização inadequada pode causar danos no produto, sobreaquecimento ou choques elétricos.
4. Utilize um adaptador de alimentação padrão de 5 V/2 A para carregar o produto.


Instruções de funcionamento

1. Seleção do método de alimentação

Método A: Modo de alimentação com fios
Para uma utilização contínua com fios, ligue o cabo de carregamento Type-C à porta de carregamento da lâmpada, ligue a outra extremidade a um adaptador de alimentação de 5 V/2 A e, em seguida, ligue o adaptador a uma tomada elétrica.




Método B: Modo de utilização portátil
Antes da primeira utilização, carregue completamente a bateria integrada. Em seguida, desligue o cabo de carregamento para utilizar a lâmpada sem fios em interiores.



2. Ligar a lâmpada

Prima e mantenha premido o botão de alimentação situado na parte superior do dispositivo para ligar a lâmpada. Pode ajustar o brilho, a temperatura de cor e os efeitos de iluminação através dos botões superiores ou da aplicação Yeelight Pro.




3. Ligação a um sistema de casa inteligente

Para utilizar as funções de casa inteligente, adicione a lâmpada ao ecossistema de casa inteligente Thread/Matter através da aplicação Yeelight Pro. Em seguida, teste os efeitos de iluminação e as funções inteligentes para garantir o seu correto funcionamento.

Instruções de utilização dos botões

Botão de efeitos estáticos
1. Prima brevemente para alternar ciclicamente entre 9 efeitos de iluminação estáticos.
2. Prima e mantenha premido para alternar ciclicamente entre as temperaturas de cor: 1800 K → 2700 K → 4000 K → 5200 K → 6500 K.

Aumentar o brilho
1. Prima brevemente para aumentar o brilho em seis níveis: 1% → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%.
2. Prima e mantenha premido para aumentar o brilho de forma contínua e sem escalões.




Diminuir o brilho
1. Prima brevemente para diminuir o brilho em seis níveis: 100% → 80% → 60% → 40% → 20% → 1%.
2. Prima e mantenha premido para diminuir o brilho de forma contínua e sem escalões.

Botão de cenas
1. Prima brevemente para alternar ciclicamente entre 10 efeitos de iluminação RGB dinâmicos.

Botão de ligar/desligar
1. Prima e mantenha premido o botão durante 3 segundos para ligar ou desligar a lâmpada. É suportada a função de memória em caso de interrupção da alimentação.
2. Prima brevemente para alternar entre o estado ligado e o estado desligado.
3. Nota: A lâmpada vem configurada de fábrica no estado desligado.

Reiniciar o dispositivo

Prima e mantenha premidos simultaneamente os botões «Alimentação» e «+» durante 6 segundos. A luz azul do dispositivo começará a pulsar, indicando que a reposição das definições de fábrica foi iniciada. Quando a reposição estiver concluída, o dispositivo permanecerá aceso com uma luz fixa, indicando que a reposição foi efetuada com êxito.



Configuração e pareamento do dispositivo

Adicionar via entrada Bluetooth
1. Ative o Bluetooth e encontre "YL_S2_mac" na seção "Procurar dispositivos".
2. O aplicativo primeiro conclui a configuração da conexão direta Bluetooth.
3. Se existir um Thread Hub disponível na casa atual, o aplicativo continuará a orientar a configuração do Matter over Thread.
4. O usuário também pode optar por complementar a configuração Thread posteriormente na página de configurações do dispositivo.

Adicionar via entrada Matter
1. Abra o aplicativo compatível com Matter, digitalize o código QR Matter ou insira o código de configuração para adicionar o dispositivo.
2. O aplicativo conclui diretamente a configuração do Matter over Thread.
3. Após a configuração, o usuário pode complementar a conexão direta Bluetooth na página de configurações do dispositivo.

Após a conclusão de ambos os métodos de configuração
1. Matter over Thread é o método de conexão padrão.
2. Quando a rede Thread está normal, o controle via Thread é priorizado.
3. Quando a rede Thread não está disponível, se o telefone estiver perto da luminária de cabeceira e o Bluetooth estiver ativado, uma conexão Bluetooth será estabelecida após entrar na página de controle do dispositivo.

Especificações do produto

Modelo: YP-0912
Entrada nominal: 5V ⎓ 2A
Potência nominal: 10W
Faixa de temperatura de cor: 1800K–6500K
Temperatura de funcionamento: -10°C ~ 25°C
Tipo de bateria: Iões de lítio
Capacidade da bateria: 4000mAh
Cabo: Type-C, 1,5 m

Frequência de funcionamento Bluetooth: 2402–2480 MHz
Potência máxima de saída Bluetooth: 10 dBm
Frequência de funcionamento Thread: 2405–2480 MHz
Potência máxima de saída Thread: 10 dBm
Conectividade sem fios: Bluetooth, Thread

Procedimento de substituição da bateria

1. Retire a almofada de silicone da parte inferior do dispositivo.
2. Desaperte e retire os quatro parafusos.
3. Retire a tampa inferior.
4. Pressione ambos os lados do conector da bateria e, em seguida, puxe o conector para cima para o desligar.
5. Retire a bateria.
6. Instale a bateria nova.
7. Pressione firmemente o conector até ficar encaixado.
8. Volte a colocar a tampa inferior e aperte bem os parafusos.
9. Volte a fixar a almofada de silicone inferior para concluir a substituição.

Atendimento ao cliente
Garantia: Garantia limitada de 12 meses
Suporte: Suporte técnico vitalício
E-mail: support@yeelight.com
Site oficial: https://en.yeelight.com

Avisos e precauções



1. Apenas para uso em ambientes internos.
2. A fonte de luz deste luminário só deve ser substituída pelo fabricante, seu agente de assistência ou pessoa qualificada equivalente.
3. Esta lâmpada é razoavelmente estável, mas deve ser colocada nivelada para evitar quedas. Utilize-a em superfícies com inclinação não superior a 6°.
4. Em condições normais de utilização, mantenha uma distância mínima de separação de 20cm entre a antena e o corpo do utilizador.
5. O produto deve ser fornecido com um controlador LED SELV independente e certificado, em conformidade com a norma IEC/EN 61347-2-13, com uma tensão de saída de 5 V e uma potência nominal pelo menos igual à potência nominal deste produto.

Este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiência energética <E>.

Avisos e precauções

1.Este produto possui uma bateria de lítio integrada com capacidade total de 4000 mAh. Recicle as baterias usadas de acordo com os regulamentos locais. Mantenha as baterias fora do alcance das crianças. Não descarte

as baterias junto com o lixo doméstico nem as incinere.
2. Mesmo baterias de lítio completamente descarregadas podem causar ferimentos graves ou morte.
3. Se o líquido da bateria entrar em contacto com a pele, ou se uma célula da bateria for acidentalmente ingerida, enxágue imediatamente a área afetada com bastante água limpa e contacte o centro local de controlo de intoxicações para obter orientação profissional.
4. Capacidade do conjunto de baterias: 4000 mAh.
5. Tensão nominal da bateria: 3,7 V; tensão de corte de carga total: 4,2 V.
6. Este conjunto de baterias de lítio recarregável deve ser carregado com um adaptador de energia padrão de 5 V/2 A.
7. Não sobrecarregue, descarregue excessivamente, desmonte, perfure, esmague, aqueça acima da temperatura especificada pelo fabricante da bateria ou incinere a bateria. O manuseio inadequado pode causar ventilação, fuga de eletrólito ou explosão, resultando em queimaduras químicas ou lesões pessoais.
8. Não misture células de bateria novas e usadas, células de marcas diferentes ou células com composições químicas distintas.
9. Se o produto não for utilizado por um longo período, remova o conjunto de baterias de lítio, carregue-o a 40%–60% e armazene-o num local fresco e seco. Recicle as baterias usadas de acordo com os regulamentos ambientais locais.
10. Após instalar a bateria, certifique-se de que a tampa do compartimento da bateria está bem fechada. Se não puder ser fechada com segurança, se a carcaça estiver rachada ou ocorrer fuga da bateria, pare imediatamente de utilizar o produto, remova a bateria e mantenha-a fora

do alcance das crianças.

Declaração de Conformidade da UE

Pelo presente, a Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. declara que o tipo de equipamento de rádio [YP-0912] está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet:
https://www.yeelight.com/eu/declaration




Eliminação e reciclagem de REEE

Todos os produtos que apresentem este símbolo são considerados resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE, conforme a Diretiva 2012/19/UE), não devendo ser misturados com resíduos domésticos indiscriminados. Em vez disso, o Utilizador deve proteger a saúde humana e o meio ambiente, e entregar o respetivo equipamento num ponto de recolha designado para reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, indicado pelo governo ou pelas autoridades locais. A correta eliminação e a reciclagem ajudarão a prevenir eventuais consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana. Para obter mais informações sobre os locais e os termos e condições dos referidos pontos de recolha, entre em contacto com a entidade responsável pela instalação ou com as autoridades locais.


Inhoud van de verpakking



Sfeerlamp ×1



Type-C-oplaadkabel ×1



Gebruikershandleiding ×1


Voor gebruik:

1. Demonteer de lamp niet om mogelijke gevaren te voorkomen.
2. Controleer vóór het opladen of de Type-C-oplaadkabel en de voedingsadapter niet beschadigd zijn, om kortsluiting of elektrische schokken te voorkomen.
3. Volg deze instructies zorgvuldig op. Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan het product, oververhitting of elektrische schokken.
4. Gebruik voor het opladen een standaard voedingsadapter van 5 V/2 A.


Bedieningsinstructies

1. Selecteer een voedingsmethode

Methode A: Bedraad gebruik
Voor continu bedraad gebruik sluit u de Type-C-oplaadkabel aan op de oplaadpoort van de lamp. Sluit het andere uiteinde aan op een voedingsadapter van 5 V/2 A en steek de adapter vervolgens in een stopcontact.




Methode B: Draagbare gebruiksmodus
Laad de ingebouwde batterij vóór het eerste gebruik volledig op. Koppel daarna de oplaadkabel los om de lamp binnenshuis draadloos te gebruiken.



2. De lamp inschakelen

Houd de aan-uitknop boven op het apparaat ingedrukt om de lamp in te schakelen. U kunt de helderheid, kleurtemperatuur en lichteffecten aanpassen met de knoppen aan de bovenzijde of via de Yeelight Pro-app.




3. Verbinding met een smart-home-systeem

Om smart-homefuncties te gebruiken, voegt u de lamp via de Yeelight Pro-app toe aan het Thread/Matter-smart-home-ecosysteem. Test vervolgens de lichteffecten en slimme functies om te controleren of deze goed werken.

Instructies voor het gebruik van de knoppen

Knop voor statische effecten
1. Druk kort op de knop om achtereenvolgens te wisselen tussen 9 statische lichteffecten.
2. Houd de knop ingedrukt om achtereenvolgens te wisselen tussen de kleurtemperaturen: 1800 K → 2700 K → 4000 K → 5200 K → 6500 K.

Helderheid verhogen
1. Druk kort op de knop om de helderheid in zes niveaus te verhogen: 1% → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%.
2. Houd de knop ingedrukt om de helderheid traploos te verhogen.




Helderheid verlagen
1. Druk kort op de knop om de helderheid in zes niveaus te verlagen: 100% → 80% → 60% → 40% → 20% → 1%.
2. Houd de knop ingedrukt om de helderheid traploos te verlagen.

Scèneknop
1. Druk kort op de knop om achtereenvolgens te wisselen tussen 10 dynamische RGB-lichteffecten.

Aan/uitknop
1. Houd de knop 3 seconden ingedrukt om de lamp in of uit te schakelen. De geheugenfunctie bij een stroomonderbreking wordt ondersteund.
2. Druk kort op de knop om te wisselen tussen de ingeschakelde en uitgeschakelde toestand.
3. Opmerking: De lamp is standaard ingesteld op de uitgeschakelde toestand.

Het apparaat resetten

Houd de knoppen “Aan/uit” en “+” tegelijkertijd 6 seconden ingedrukt. Het apparaat begint blauw te pulseren om aan te geven dat de fabrieksreset is gestart. Nadat de reset is voltooid, blijft het apparaat continu branden. Dit geeft aan dat de reset is geslaagd.



Apparaatinstelling en koppeling

Toevoegen via Bluetooth-ingang
1. Schakel Bluetooth in en zoek naar "YL_S2_mac" in het gedeelte "Zoek apparaten".
2. De app voltooit eerst de installatie van de directe Bluetooth-verbinding.
3. Als er een beschikbare Thread Hub in het huidige huis aanwezig is, zal de app verder begeleiden bij de installatie van Matter over Thread.
4. De gebruiker kan er ook voor kiezen om de Thread-installatie later aan te vullen op de apparaatinstellingenpagina.

Toevoegen via Matter-ingang
1. Open de Matter-compatibele app, scan de Matter QR-code of voer de installatiecode in om het apparaat toe te voegen.
2. De app voltooit direct de installatie van Matter over Thread.
3. Na installatie kan de gebruiker de directe Bluetooth-verbinding aanvullen op de apparaatinstellingenpagina.

Nadat beide installatiemethoden zijn voltooid
1. Matter over Thread is de standaard verbindingsmethode.
2. Wanneer het Thread-netwerk normaal is, heeft bediening via Thread de voorkeur.
3. Wanneer het Thread-netwerk niet beschikbaar is, als de telefoon zich in de buurt van het nachtlampje bevindt en Bluetooth is ingeschakeld, wordt een Bluetooth-verbinding tot stand gebracht na het betreden van de apparaatbedieningspagina.

Productspecificaties

Model: YP-0912
Nominale ingang: 5V⎓2A
Nominaal vermogen: 10W
Kleurtemperatuurbereik: 1800K–6500K
Bedrijfstemperatuur: -10°C ~ 25°C
Batterijtype: Lithium-ion
Batterijcapaciteit: 4000mAh
Kabel: Type-C, 1,5 m

Bluetooth-werkfrequentie: 2402–2480 MHz
Maximaal Bluetooth-uitgangsvermogen: 10 dBm
Thread-werkfrequentie: 2405–2480 MHz
Maximaal Thread-uitgangsvermogen: 10 dBm
Draadloze connectiviteit: Bluetooth, Thread

Procedure voor het vervangen van de batterij

1. Verwijder het siliconen pad aan de onderzijde van het apparaat.
2. Draai de vier schroeven los en verwijder ze.
3. Verwijder de onderste afdekking.
4. Druk beide zijden van de batterijconnector in en trek de connector vervolgens omhoog om deze los te koppelen.
5. Verwijder de batterij.
6. Plaats de nieuwe batterij.
7. Druk de connector stevig op zijn plaats.
8. Plaats de onderste afdekking terug en draai de schroeven stevig vast.
9. Bevestig het siliconen pad aan de onderzijde opnieuw om de vervanging te voltooien.

Klantenservice
Garantie: Beperkte garantie van 12 maanden
Ondersteuning: Levenslange technische ondersteuning
E-mail: support@yeelight.com
Officiële website: https://en.yeelight.com

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen



1. Alleen voor gebruik binnenshuis.
2. De lichtbron van deze armatuur mag alleen worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of een vergelijkbare gekwalificeerde persoon.
3. De lamp is redelijk stabiel, plaats deze vlak om omvallen te voorkomen. Gebruik op oppervlakken met een helling van maximaal 6°.
4. Houd onder normale gebruiksomstandigheden een minimale afstand van 20cm tussen de antenne en het lichaam van de gebruiker.
5. Het product moet worden geleverd met een gecertificeerde, onafhankelijke SELV-LED-driver die voldoet aan IEC/EN 61347-2-13, met een uitgangsspanning van 5 V en een nominaal vermogen dat ten minste gelijk is aan het nominale vermogen van dit product.
Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse <E>.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

1. Dit product bevat een ingebouwd lithiumbatterijpakket met een totale capaciteit van 4000 mAh. Recycle gebruikte batterijen volgens de lokale voorschriften. Houd batterijen buiten het bereik van kinderen. Gooi

batterijen niet weg met het huishoudelijk afval en verbrand ze niet.
2. Zelfs volledig ontladen lithiumbatterijen kunnen ernstig letsel of de dood veroorzaken.
3. Als batterijvloeistof in contact komt met de huid, of als een batterijcel per ongeluk wordt ingeslikt, spoel het getroffen gebied onmiddellijk met veel schoon water en neem contact op met uw lokale antigifcentrum voor professionele begeleiding.
4. Batterijpakketcapaciteit: 4000 mAh.
5. Nominale batterijspanning: 3,7 V; afsluitspanning bij volledige lading: 4,2 V.
6. Dit oplaadbare lithiumbatterijpakket moet worden opgeladen met een standaard 5 V/2 A-voedingsadapter.
7. Overlaad, ontlaad niet te ver, demonteer, doorboor, verpletter, verhit niet boven de door de batterijfabrikant gespecificeerde temperatuur en verbrand de batterij niet. Onjuiste hantering kan leiden tot ontgassing, lekkage van elektrolyt of ontploffing, wat chemische brandwonden of persoonlijk letsel kan veroorzaken.
8. Meng geen nieuwe en gebruikte batterijcellen, cellen van verschillende merken of cellen met verschillende chemische samenstelling.
9. Als het product gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan het lithiumbatterijpakket, laad het op tot 40%–60% en bewaar het op een koele, droge plaats. Recycle gebruikte batterijen volgens de plaatselijke milieuregels.
10. Zorg ervoor dat het deksel van het batterijvak goed is gesloten na het plaatsen van de batterij. Als het niet veilig kan worden gesloten, de behuizing is gebarsten of er lekt batterijvloeistof, stop dan onmiddellijk

met het gebruik van het product, verwijder de batterij en houd deze buiten het bereik van kinderen.

EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. dat het type radioapparatuur [YP-0912] voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
https://www.yeelight.com/eu/declaration




Recycling en verwijdering van AEEA

Alle producten met dit symbool behoren tot afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA zoals in Richtlijn 2012/19/EU) en mogen niet worden vermengd met ongesorteerd huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet u de volksgezondheid en het milieu beschermen door uw afgedankte apparatuur in te leveren bij een van de aangewezen inzamelpunten voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, ingericht door de overheid of plaatselijke autoriteiten. Correcte verwijdering en recycling zal mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de algemene gezondheid helpen voorkomen. Neem contact op met de installateur of uw plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over de locaties en de voorwaarden van deze inzamelpunten.


Förpackningens innehåll



Stämningslampa
×1



Type-C-laddning-
skabel ×1



Type-C-laddning-
skabel ×1


Före användning:

1. För att undvika potentiella faror får lampan inte demonteras.
2. Kontrollera före laddning att Type-C-laddningskabeln och strömadaptern inte är skadade för att förhindra kortslutning eller elektriska stötar.
3. Följ dessa anvisningar noggrant. Felaktig användning kan leda till produktskador, överhettning eller elektriska stötar.
4. Använd en standardströmadapter på 5 V/2 A för laddning.


Användningsinstruktioner

1. Välj strömförsörjningsmetod

Metod A: Trådbundet läge
För kontinuerlig användning med kabel ansluter du Type-C-laddningskabeln till lampans laddningsport, ansluter den andra änden till en 5 V/2 A-strömadapter och ansluter sedan adaptern till ett eluttag.




Metod B: Bärbart läge
Ladda det inbyggda batteriet helt före första användningen. Koppla sedan bort laddningskabeln för att använda lampan trådlöst inomhus.



2. Tänd lampan

Tryck och håll in strömknappen på enhetens ovansida för att tända lampan. Du kan justera ljusstyrka, färgtemperatur och ljuseffekter med knapparna på ovansidan eller via Yeelight Pro-appen.




3. Anslutning till ett smart hem

För att använda smarta hem-funktioner lägger du till lampan i Thread/Matter-ekosystemet för smarta hem via Yeelight Pro-appen. Testa sedan ljuseffekterna och de smarta funktionerna för att säkerställa att de fungerar korrekt.

Instruktioner för knappanvändning

Knapp för statiska effekter
1. Tryck kort på knappen för att växla mellan 9 statiska ljuseffekter i en återkommande sekvens.
2. Håll knappen intryckt för att växla mellan färgtemperaturerna: 1800 K → 2700 K → 4000 K → 5200 K → 6500 K.

Öka ljusstyrkan
1. Tryck kort på knappen för att öka ljusstyrkan i sex nivåer: 1 % → 20 % → 40 % → 60 % → 80 % → 100 %.
2. Håll knappen intryckt för att öka ljusstyrkan steglöst.




Minska ljusstyrkan
1. Tryck kort på knappen för att minska ljusstyrkan i sex nivåer: 100 % → 80 % → 60 % → 40 % → 20 % → 1 %.
2. Håll knappen intryckt för att minska ljusstyrkan steglöst.

Scenknapp
1. Tryck kort på knappen för att växla mellan 10 dynamiska RGB-ljuseffekter i en återkommande sekvens.

Strömknapp
1. Håll knappen intryckt i 3 sekunder för att tända eller släcka lampan. Minnesfunktion vid strömavbrott stöds.
2. Tryck kort på knappen för att växla mellan tänt och släckt läge.
3. Obs! Lampan är fabriksinställd på släckt läge.

Återställa enheten

Håll knapparna “På/av” och “+” intryckta samtidigt i 6 sekunder. Enheten börjar pulsera blått för att visa att återställningen till fabriksinställningarna har påbörjats. När återställningen är klar lyser enheten med fast sken, vilket visar att återställningen har lyckats.



Enhetsinställning och parkoppling

Lägg till via Bluetooth-ingång
1. Aktivera Bluetooth och hitta "YL_S2_mac" i avsnittet "Sök enheter".
2. Appen slutför först installationen av direkt Bluetooth-anslutning.
3. Om det finns en tillgänglig Thread Hub i det aktuella hemmet, kommer appen att fortsätta att vägleda installationen av Matter over Thread.
4. Användaren kan också välja att komplettera Thread-installationen senare på enhetens inställningssida.

Lägg till via Matter-ingång
1. Öppna Matter-kompatibel app, skanna Matter-QR-koden eller ange installationskoden för att lägga till enheten.
2. Appen slutför direkt installationen av Matter over Thread.
3. Efter installationen kan användaren komplettera direkt Bluetooth-anslutning på enhetens inställningssida.

Efter att båda installationsmetoderna är slutförda
1. Matter over Thread är standardanslutningsmetoden.
2. När Thread-nätverket är normalt prioriteras styrning via Thread.
3. När Thread-nätverket inte är tillgängligt, om telefonen är nära sänglampan och Bluetooth är aktiverat, upprättas en Bluetooth-anslutning efter att ha gått in på enhetens kontrollsida.

Produktspecifikationer

Modell: YP-0912
Märkineffekt: 5V⎓2A
Märkeffekt: 10W
Färgtemperaturområde: 1800K–6500K
Drifttemperatur: -10°C ~ 25°C
Batterityp: Litiumjon
Batterikapacitet: 4000mAh
Kabel: Type-C, 1,5 m

Bluetooth-driftfrekvens: 2402–2480 MHz
Maximal uteffekt för Bluetooth: 10 dBm
Thread-driftfrekvens: 2405–2480 MHz
Maximal uteffekt för Thread: 10 dBm
Trådlös anslutning: Bluetooth, Thread

Procedur för batteribyte

1. Ta bort silikonplattan från enhetens undersida.
2. Skruva loss och ta bort de fyra skruvarna.
3. Ta bort bottenkåpan.
4. Tryck ihop batterikontaktens båda sidor och dra sedan kontakten uppåt för att koppla bort den.
5. Ta bort batteriet.
6. Installera det nya batteriet.
7. Tryck fast kontakten ordentligt.
8. Sätt tillbaka bottenkåpan och dra åt skruvarna ordentligt.
9. Sätt tillbaka silikonplattan på undersidan för att slutföra bytet.

Kundservice
Garanti: 12 månaders begränsad garanti
Support: Livstids teknisk support
E-post: support@yeelight.com
Officiell webbplats: https://en.yeelight.com

Varningar och försiktighetsåtgärder



1. Endast för inomhusbruk.
2. Ljuskällan i denna armatur får endast bytas ut av tillverkaren, dennes serviceombud eller en liknande kvalificerad person.
3. Lampan är tillräckligt stabil, placera den plant för att undvika att den välter. Används på ytor med lutning högst 6°.
4. Under normala användningsförhållanden ska ett minsta avstånd på 20cm hållas mellan antennen och användarens kropp.
5. Produkten ska levereras med ett certifierat, fristående SELV-LED-drivdon som uppfyller IEC/EN 61347-2-13, har en utspänning på 5 V och en märkeffekt som är minst lika hög som produktens märkeffekt.

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass <E>.

Varningar och försiktighetsåtgärder

1. Denna produkt har ett inbyggt litiumbatteripaket med en total kapacitet på 4000 mAh. Återvinn använda batterier enligt lokala bestämmelser. Förvara batterier utom räckhåll för barn. Släng inte batterier tillsammans

med hushållsavfall och bränn dem inte.
2. Även helt urladdade litiumbatterier kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall.
3. Om batterivätska kommer i kontakt med huden, eller om en battericell av misstag sväljs, skölj det drabbade området omedelbart med rikligt med rent vatten och kontakta ditt lokala giftinformationscenter för professionell vägledning.
4. Batteripaketets kapacitet: 4000 mAh.
5. Nominell batterispänning: 3,7 V; slutspänning vid full laddning: 4,2 V.
6. Detta uppladdningsbara litiumbatteripaket bör laddas med en standard 5 V/2 A-nätadapter.
7. Överladda inte, djupurladda inte, demontera inte, punktera inte, krossa inte, värm inte över den temperatur som anges av batteritillverkaren och bränn inte batteriet. Felaktig hantering kan orsaka gasutsläpp, elektrolytläckage eller explosion, vilket kan leda till kemiska brännskador eller personskador.
8. Blanda inte nya och använda battericeller, celler från olika märken eller celler med olika kemisk sammansättning.
9. Om produkten inte ska användas under en längre tid, ta bort litiumbatteripaketet, ladda det till 40%–60% och förvara det på en sval, torr plats. Återvinn använda batterier enligt lokala miljöbestämmelser.
10. Efter installation av batteriet, se till att batterifackets lock är ordentligt stängt. Om det inte kan stängas säkert, om höljet är sprucket eller om batteriläckage uppstår, sluta omedelbart att använda produkten, ta bort batteriet och håll det utom räckhåll för barn.

EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. att radioutrustningstypen [YP-0912] överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress:
https://www.yeelight.com/eu/declaration




Avyttring och återvinning av elektroniskt avfall

Alla produkter märkta med den här symbolen är el- och elektronikprodukter (WEEE i enlighet med direktivet 2012/19/EU) och får inte avyttras tillsammans med osorterat hushållsavfall. Du bör istället skydda människors hälsa och miljön genom att lämna in ditt el- och elektronikavfall till de insamlingsstationer för återvinning av el- och elektronikutrustning som tillhandahålls av statliga eller lokala myndigheter. Korrekt avyttring och återvinning bidrar till att minska negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Kontakta installatören eller de lokala myndigheterna för mer information om dessa insamlingsplatser och vilka villkor som gäller.


Obsah balení



Ambientní světlo
×1



Nabíjecí kabel
Type-C ×1




Uživatelská
příručka ×1

Před použitím:


1. Abyste předešli možnému nebezpečí, lampu nerozebírejte.
2. Před nabíjením zkontrolujte, zda nabíjecí kabel Type-C a napájecí adaptér nejsou poškozené, abyste předešli zkratu nebo úrazu elektrickým proudem.
3. Pečlivě dodržujte tyto pokyny. Nesprávné používání může vést k poškození výrobku, přehřátí nebo úrazu elektrickým proudem.
4. K nabíjení používejte standardní napájecí adaptér 5 V/2 A.

Provozní pokyny

1. Výběr způsobu napájení




Režim A: Napájení kabelem
Pro nepřetržitý provoz s napájením kabelem připojte nabíjecí kabel Type-C k nabíjecímu portu lampy, druhý konec připojte k napájecímu adaptéru 5 V/2 A a poté adaptér zapojte do elektrické zásuvky.



Režim B: Přenosné použití
Před prvním použitím plně nabijte vestavěnou baterii. Poté odpojte nabíjecí kabel a používejte lampu bezdrátově v interiéru.

2. Zapnutí lampy

Stiskněte a podržte tlačítko napájení na horní straně zařízení, aby se lampa zapnula. Jas, teplotu chromatičnosti a světelné efekty můžete upravovat pomocí horních tlačítek nebo aplikace Yeelight Pro.




3. Připojení k chytré domácnosti

Chcete-li využívat funkce chytré domácnosti, přidejte lampu prostřednictvím aplikace Yeelight Pro do ekosystému chytré domácnosti Thread/Matter. Následně otestujte světelné efekty a chytré funkce, abyste ověřili jejich správné fungování.

Pokyny k používání tlačítek

Tlačítko statických efektů
1. Krátkým stisknutím cyklicky přepínáte mezi 9 statickými světelnými efekty.
2. Stisknutím a podržením tlačítka cyklicky přepínáte mezi teplotami chromatičnosti: 1800 K → 2700 K → 4000 K → 5200 K → 6500 K.

Zvýšení jasu
1. Krátkým stisknutím zvýšíte jas v šesti úrovních: 1 % → 20 % → 40 % → 60 % → 80 % → 100 %.
2. Stisknutím a podržením tlačítka plynule zvýšíte jas bez pevných kroků.




Snížení jasu
1. Krátkým stisknutím snížíte jas v šesti úrovních: 100 % → 80 % → 60 % → 40 % → 20 % → 1 %.
2. Stisknutím a podržením tlačítka plynule snížíte jas bez pevných kroků.

Tlačítko napájení
1. Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund lampu zapnete nebo vypnete. Je podporována funkce zapamatování stavu při přerušení napájení.
2. Krátkým stisknutím přepínáte mezi zapnutým a vypnutým stavem.
3. Poznámka: Lampa je z výroby nastavena do vypnutého stavu.

Tlačítko scén
1. Krátkým stisknutím cyklicky přepínáte mezi 10 dynamickými RGB světelnými efekty.

Resetování zařízení

Stiskněte a podržte současně tlačítka „Napájení“ a „+“ po dobu 6 sekund. Zařízení začne pulzovat modrým světlem, což znamená, že bylo zahájeno obnovení továrního nastavení. Po dokončení obnovení bude zařízení svítit trvale, což znamená, že obnovení proběhlo úspěšně.



Nastavení a párování zařízení

Přidání přes vstup Bluetooth
1. Povolte Bluetooth a najděte "YL_S2_mac" v části "Hledat zařízení".
2. Aplikace nejprve dokončí nastavení přímého připojení Bluetooth.
3. Pokud v aktuální domácnosti existuje dostupný Thread Hub, aplikace bude pokračovat v nastavení Matter over Thread.
4. Uživatel se také může rozhodnout doplnit nastavení Thread později na stránce nastavení zařízení.

Přidání přes vstup Matter
1. Otevřete aplikaci kompatibilní s Matter, naskenujte QR kód Matter nebo zadejte nastavovací kód pro přidání zařízení.
2. Aplikace přímo dokončí nastavení Matter over Thread.
3. Po nastavení může uživatel doplnit přímé připojení Bluetooth na stránce nastavení zařízení.

Po dokončení obou metod nastavení
1. Matter over Thread je výchozí způsob připojení.
2. Když je síť Thread v pořádku, má přednost ovládání přes Thread.
3. Když síť Thread není k dispozici, pokud je telefon poblíž noční lampičky a Bluetooth je zapnuto, po vstupu na stránku ovládání zařízení bude navázáno Bluetooth připojení.

Technické údaje

Model: YP-0912
Jmenovitý vstup: 5V⎓2A
Jmenovitý výkon: 10W
Rozsah teploty chromatičnosti: 1800K–6500K
Provozní teplota: -10°C ~ 25°C
Typ baterie: Lithium-iontová
Kapacita baterie: 4000mAh
Kabel: Type-C, 1,5 m

Provozní frekvence Bluetooth: 2402–2480 MHz
Maximální výstupní výkon Bluetooth: 10 dBm
Provozní frekvence Thread: 2405–2480 MHz
Maximální výstupní výkon Thread: 10 dBm
Bezdrátové připojení: Bluetooth, Thread

Postup výměny baterie
1. Sejměte silikonovou podložku ze spodní části zařízení.
2. Odšroubujte a vyjměte čtyři šrouby.
3. Sejměte spodní kryt.
4. Stiskněte obě strany konektoru baterie a poté konektor vytáhněte směrem nahoru, abyste jej odpojili.
5. Vyjměte baterii.
6. Vložte novou baterii.
7. Zatlačte konektor pevně na místo.
8. Nasaďte spodní kryt zpět a pevně utáhněte šrouby.
9. Znovu připevněte silikonovou podložku na spodní část zařízení a dokončete výměnu.

Zákaznický servis
Záruka: Omezená záruka 12 měsíců
Podpora: Doživotní technická podpora
E-mail: support@yeelight.com
Oficiální web: https://en.yeelight.com

Varování a upozornění



1. Pouze pro vnitřní použití.
2. Světelný zdroj tohoto svítidla smí vyměnit pouze výrobce, jeho servisní zástupce nebo obdobně kvalifikovaná osoba.
3. Lampa je dostatečně stabilní, přesto ji umístěte rovně, aby se nepřevrátila. Používejte na površích se sklonem nejvýše 6°.
4. Při běžných provozních podmínkách udržujte minimální vzdálenost 20cm mezi anténou a tělem uživatele.
5. Výrobek musí být dodáván s certifikovaným nezávislým ovladačem LED SELV, který splňuje požadavky normy IEC/EN 61347-2-13, s výstupním napětím 5 V a jmenovitým výkonem nejméně odpovídajícím jmenovitému výkonu tohoto výrobku.
Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti <E>.

Varování a upozornění

1. Tento výrobek obsahuje vestavěný lithium-iontový akumulátor s celkovou kapacitou 4000 mAh. Použité baterie recyklujte v souladu s místními předpisy. Uchovávejte baterie mimo dosah dětí. Nevyhazujte

baterie do domovního odpadu ani je nespalujte.
2. I zcela vybité lithiové baterie mohou způsobit vážné zranění nebo smrt.
3. Pokud se kapalina z baterie dostane do kontaktu s kůží, nebo dojde k náhodnému požití bateriového článku, okamžitě postižené místo opláchněte velkým množstvím čisté vody a kontaktujte místní toxikologické centrum pro odborné pokyny.
4. Kapacita akumulátoru: 4000 mAh.
5. Jmenovité napětí baterie: 3,7 V; napětí pro plné nabití: 4,2 V.
6. Tento dobíjecí lithiový akumulátor by měl být nabíjen standardním napájecím adaptérem 5 V/2 A.
7. Nepřebíjejte, nevybíjejte nadměrně, nerozebírejte, neprorážejte, nemačkejte, nezahřívejte nad teplotu stanovenou výrobcem baterie ani nespalujte. Nesprávné zacházení může způsobit uvolnění plynů, únik elektrolytu nebo výbuch, což může vést k chemickým popáleninám nebo zranění osob.
8. Nemíchejte nové a použité bateriové články, články různých značek ani články s odlišným chemickým složením.
9. Pokud nebude výrobek delší dobu používán, vyjměte lithiový akumulátor, nabijte jej na 40 %–60 % a skladujte na chladném a suchém místě. Použité baterie recyklujte v souladu s místními ekologickými předpisy.
10. Po instalaci baterie se ujistěte, že je kryt přihrádky na baterii pevně uzavřen. Pokud jej nelze bezpečně uzavřít, je kryt prasklý nebo dochází k úniku z baterie, okamžitě přestaňte výrobek používat, vyjměte baterii a uchovávejte ji mimo dosah dětí.

EU prohlášení o shodě

Společnost Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení [YP-0912] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:
https://www.yeelight.com/eu/declaration




Likvidace a recyklace OEEZ

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU), která by neměla být mísena s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním zařízení na sběrném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanoveno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od montážního technika nebo místních úřadů.


Περιεχόμενα συσκευασίας



Φωτιστικό ατμόσφαιρας ×1



- Καλώδιο φόρτισης Type-C ×1




Εγχειρίδιο χρήσης ×1

Πριν από τη χρήση:


1. Για την αποφυγή πιθανού κινδύνου, μην αποσυναρμολογείτε το φωτιστικό.
2. Πριν από τη φόρτιση, ελέγξτε το καλώδιο φόρτισης Type-C και το τροφοδοτικό για τυχόν ζημιές, ώστε να αποφύγετε βραχυκύκλωμα ή ηλεκτροπληξία.
3. Ακολουθήστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Η λανθασμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν, υπερθέρμανση ή ηλεκτροπληξία.
4. Για τη φόρτιση, χρησιμοποιήστε τυπικό τροφοδοτικό 5 V/2 A.

Οδηγίες λειτουργίας

1. Επιλογή τρόπου τροφοδοσίας




Τρόπος Α: Ενσύρματη τροφοδοσία
Για συνεχή ενσύρματη λειτουργία, συνδέστε το καλώδιο φόρτισης Type-C στη θύρα φόρτισης της λάμπας, συνδέστε το άλλο άκρο σε τροφοδοτικό 5 V/2 A και, στη συνέχεια, συνδέστε το τροφοδοτικό σε πρίζα.



Τρόπος Β: Φορητή χρήση
Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε πλήρως την ενσωματωμένη μπαταρία. Στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης για να χρησιμοποιήσετε τη λάμπα ασύρματα σε εσωτερικό χώρο.

2. Ενεργοποίηση της λάμπας

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στο επάνω μέρος της συσκευής για να ενεργοποιήσετε τη λάμπα. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα, τη θερμοκρασία χρώματος και τα εφέ φωτισμού μέσω των επάνω κουμπιών ή της εφαρμογής Yeelight Pro.




3. Σύνδεση σε έξυπνο σπίτι

Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες έξυπνου σπιτιού, προσθέστε τη λάμπα στο οικοσύστημα έξυπνου σπιτιού Thread/Matter μέσω της εφαρμογής Yeelight Pro. Στη συνέχεια, δοκιμάστε τα εφέ φωτισμού και τις έξυπνες λειτουργίες, ώστε να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν σωστά.

Οδηγίες χρήσης των κουμπιών

Κουμπί στατικών εφέ
1. Πατήστε στιγμιαία για κυκλική εναλλαγή μεταξύ 9 στατικών εφέ φωτισμού.
2. Πατήστε παρατεταμένα για κυκλική εναλλαγή μεταξύ των θερμοκρασιών χρώματος: 1800 K → 2700 K → 4000 K → 5200 K → 6500 K.

Αύξηση φωτεινότητας
1. Πατήστε στιγμιαία για να αυξήσετε τη φωτεινότητα σε έξι επίπεδα: 1% → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%.
2. Πατήστε παρατεταμένα για συνεχή και ομαλή αύξηση της φωτεινότητας.




Μείωση φωτεινότητας
1. Πατήστε στιγμιαία για να μειώσετε τη φωτεινότητα σε έξι επίπεδα: 100% → 80% → 60% → 40% → 20% → 1%.
2. Πατήστε παρατεταμένα για συνεχή και ομαλή μείωση της φωτεινότητας.

Κουμπί σκηνών
1. Πατήστε στιγμιαία για κυκλική εναλλαγή μεταξύ 10 δυναμικών εφέ φωτισμού RGB.

Κουμπί λειτουργίας
1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λάμπα. Υποστηρίζεται λειτουργία μνήμης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
2. Πατήστε στιγμιαία για εναλλαγή μεταξύ της ενεργοποιημένης και της απενεργοποιημένης κατάστασης.
3. Σημείωση: Η λάμπα είναι εργοστασιακά ρυθμισμένη στην απενεργοποιημένη κατάσταση.

Επαναφορά της συσκευής

Πατήστε παρατεταμένα ταυτόχρονα τα κουμπιά «Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση» και «+» για 6 δευτερόλεπτα. Η συσκευή θα αρχίσει να αναβοσβήνει με μπλε φως, υποδεικνύοντας ότι ξεκίνησε η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων. Όταν ολοκληρωθεί η επαναφορά, η συσκευή θα παραμείνει σταθερά αναμμένη, υποδεικνύοντας ότι η επαναφορά ολοκληρώθηκε με επιτυχία.



Ρύθμιση και ζεύξη συσκευής

Προσθήκη μέσω εισόδου Bluetooth
1. Ενεργοποιήστε το Bluetooth και βρείτε το "YL_S2_mac" στην ενότητα "Αναζήτηση συσκευών".
2. Η εφαρμογή ολοκληρώνει πρώτα τη ρύθμιση της άμεσης σύνδεσης Bluetooth.
3. Εάν υπάρχει διαθέσιμο Thread Hub στο τρέχον σπίτι, η εφαρμογή θα συνεχίσει να καθοδηγεί τη ρύθμιση του Matter over Thread.
4. Ο χρήστης μπορεί επίσης να επιλέξει να συμπληρώσει τη ρύθμιση Thread αργότερα στη σελίδα ρυθμίσεων της συσκευής.

Προσθήκη μέσω εισόδου Matter
1. Ανοίξτε την εφαρμογή συμβατή με Matter, σαρώστε τον κωδικό QR Matter ή εισαγάγετε τον κωδικό ρύθμισης για να προσθέσετε τη συσκευή.
2. Η εφαρμογή ολοκληρώνει άμεσα τη ρύθμιση του Matter over Thread.
3. Μετά τη ρύθμιση, ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει την άμεση σύνδεση Bluetooth στη σελίδα ρυθμίσεων της συσκευής.

Αφού ολοκληρωθούν και οι δύο μέθοδοι ρύθμισης
1. Το Matter over Thread είναι η προεπιλεγμένη μέθοδος σύνδεσης.
2. Όταν το δίκτυο Thread είναι φυσιολογικό, δίνεται προτεραιότητα στον έλεγχο μέσω Thread.
3. Όταν το δίκτυο Thread δεν είναι διαθέσιμο, εάν το τηλέφωνο βρίσκεται κοντά στο φωτιστικό του κομοδίνου και το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο, θα δημιουργηθεί σύνδεση Bluetooth μετά την είσοδο στη σελίδα ελέγχου της συσκευής.

Προδιαγραφές προϊόντος

Μοντέλο: YP-0912
Ονομαστική είσοδος: 5V ⎓ 2A
Ονομαστική ισχύς: 10W
Εύρος θερμοκρασίας χρώματος: 1800K–6500K
Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C ~ 25°C
Τύπος μπαταρίας: Ιόντων λιθίου
Χωρητικότητα μπαταρίας: 4000mAh
Καλώδιο: Type-C, 1,5 m

Συχνότητα λειτουργίας Bluetooth: 2402–2480 MHz
Μέγιστη ισχύς εξόδου Bluetooth: 10 dBm
Συχνότητα λειτουργίας Thread: 2405–2480 MHz
Μέγιστη ισχύς εξόδου Thread: 10 dBm
Ασύρματη συνδεσιμότητα: Bluetooth, Thread

Διαδικασία αντικατάστασης της μπαταρίας
1. Αφαιρέστε το μαξιλαράκι σιλικόνης από το κάτω μέρος της συσκευής.
2. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες.
3. Αφαιρέστε το κάτω κάλυμμα.
4. Πιέστε και τις δύο πλευρές του συνδέσμου της μπαταρίας και, στη συνέχεια, τραβήξτε τον προς τα επάνω για να τον αποσυνδέσετε.
5. Αφαιρέστε την μπαταρία.
6. Τοποθετήστε τη νέα μπαταρία.
7. Πιέστε σταθερά τον σύνδεσμο στη θέση του.
8. Επανατοποθετήστε το κάτω κάλυμμα και σφίξτε καλά τις βίδες.
9. Επανατοποθετήστε το κάτω μαξιλαράκι σιλικόνης για να ολοκληρώσετε την αντικατάσταση.

Εξυπηρέτηση πελατών
Εγγύηση: Περιορισμένη εγγύηση 12 μηνών
Υποστήριξη: Δια βίου τεχνική υποστήριξη
Email: support@yeelight.com
Επίσημος ιστότοπος: https://en.yeelight.com

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

1. Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
2. Η πηγή φωτός αυτού του φωτιστικού πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή ισοδύναμο εξειδικευμένο άτομο.
3. Η λάμπα είναι αρκετά σταθερή, τοποθετήστε την σε επίπεδη επιφάνεια για να αποφύγετε την ανατροπή. Χρησιμοποιήστε την σε επιφάνειες με κλίση που δεν υπερβαίνει τις 6°.
4. Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, διατηρήστε ελάχιστη απόσταση 20cm μεταξύ της κεραίας και του σώματος του χρήστη.
5. Το προϊόν πρέπει να παρέχεται με πιστοποιημένο ανεξάρτητο οδηγό LED SELV, που συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC/EN 61347-2-13, με τάση εξόδου 5 V και ονομαστική ισχύ τουλάχιστον ίση με την ονομαστική ισχύ του προϊόντος.

Το προϊόν αυτό περιέχει φωτεινή πηγή ενεργειακής κλάσης <E>.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

1. Αυτό το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου με συνολική χωρητικότητα 4000 mAh. Ανακυκλώνετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα οικιακά

απορρίμματα και μην τις καίτε.
2. Ακόμη και πλήρως αποφορτισμένες μπαταρίες λιθίου μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο.
3. Εάν το υγρό της μπαταρίας έρθει σε επαφή με το δέρμα, ή εάν ένα κελί μπαταρίας καταποθεί κατά λάθος, ξεπλύνετε αμέσως την πληγείσα περιοχή με άφθονο καθαρό νερό και επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο δηλητηριάσεων για επαγγελματική καθοδήγηση.
4. Χωρητικότητα μπαταρίας: 4000 mAh.
5. Ονομαστική τάση μπαταρίας: 3,7 V; τάση αποκοπής πλήρους φόρτισης: 4,2 V.
6. Αυτή η επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου πρέπει να φορτίζεται με τυπικό τροφοδοτικό 5 V/2 A.
7. Μην υπερφορτίζετε, μην αποφορτίζετε υπερβολικά, μην αποσυναρμολογείτε, μην τρυπάτε, μην συνθλίβετε, μην θερμαίνετε πάνω από τη θερμοκρασία που καθορίζει ο κατασκευαστής της μπαταρίας και μην αποτεφρώνετε την μπαταρία. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει εκτόνωση αερίων, διαρροή ηλεκτρολύτη ή έκρηξη, οδηγώντας σε χημικά εγκαύματα ή σωματικές βλάβες.
8. Μην αναμιγνύετε νέες και χρησιμοποιημένες κυψέλες μπαταρίας, κυψέλες διαφορετικών εμπορικών σημάτων ή κυψέλες με διαφορετική χημική σύνθεση.
9. Εάν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία λιθίου, φορτίστε την στο 40%–60% και αποθηκεύστε την σε δροσερό, ξηρό μέρος. Ανακυκλώστε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς.
10. Μετά την εγκατάσταση της μπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του χώρου της μπαταρίας είναι καλά κλεισμένο. Εάν δεν μπορεί να κλείσει με ασφάλεια, εάν το περίβλημα είναι ραγισμένο ή εάν υπάρχει διαρροή μπαταρίας, σταματήστε αμέσως τη χρήση του προϊόντος, αφαιρέστε την μπαταρία και κρατήστε την μακριά από παιδιά.

CE Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ

Με το παρόν, η Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού [YP-0912] συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση:
https://www.yeelight.com/eu/declaration




Likvidace a recyklace OEEZ

Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο αποτελούν απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ, σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ) τα οποία δεν θα πρέπει να αναμειγνύονται με μη διαχωρισμένα οικιακά απόβλητα. Αντίθετα, για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, θα πρέπει να παραδίδετε τα απόβλητα εξοπλισμού αυτού του τύπου σε ένα καθορισμένο από τις κυβερνητικές ή τοπικές αρχές σημείο συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα συμβάλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θέση τέτοιων σημείων συλλογής, καθώς και σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης τους, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο εγκατάστασης ή με τις τοπικές αρχές.


Kutu İçeriği



Ambiyans lambası
×1



Type-C şarj kablosu
×1



Kullanım kılavuzu
×1


Kullanmadan Önce:

1. Olası tehlikeleri önlemek için lambayı sökmeyin.
2. Şarj etmeden önce kısa devre veya elektrik çarpmasını önlemek amacıyla Type-C şarj kablosunun ve güç adaptörünün hasarlı olup olmadığını kontrol edin.
3. Bu talimatlara dikkatle uyun. Yanlış kullanım ürünün hasar görmesine, aşırı ısınmasına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
4. Şarj etmek için standart bir 5 V/2 A güç adaptörü kullanın.


Çalıştırma Talimatları

1. Güç Kaynağı Yöntemini Seçme

Yöntem A: Kablolu Güç Modu
Kesintisiz kablolu kullanım için Type-C şarj kablosunu lambanın şarj bağlantı noktasına bağlayın, diğer ucunu 5 V/2 A güç adaptörüne bağlayın ve ardından adaptörü bir elektrik prizine takın.




Yöntem B: Taşınabilir Kullanım Modu
İlk kullanımdan önce dahili pili tamamen şarj edin. Ardından şarj kablosunu çıkararak lambayı iç mekânda kablosuz olarak kullanın.



2. Lambayı Açma

Lambayı açmak için cihazın üst kısmındaki güç düğmesine basılı tutun. Parlaklığı, renk sıcaklığını ve aydınlatma efektlerini üst düğmeler veya Yeelight Pro uygulaması üzerinden ayarlayabilirsiniz.



3. Akıllı Ev Bağlantısı


Akıllı ev özelliklerini kullanmak için lambayı Yeelight Pro uygulaması üzerinden Thread/Matter akıllı ev ekosistemine ekleyin. Ardından, düzgün çalıştıklarından emin olmak için aydınlatma efektlerini ve akıllı işlevleri test edin.

Düğme kullanım talimatları

Düğme İşlevleri

Statik Efektler Düğmesi
1. 9 statik aydınlatma efekti arasında sırayla geçiş yapmak için düğmeye kısa basın.
2. Renk sıcaklıkları arasında sırayla geçiş yapmak için düğmeye basılı tutun: 1800 K → 2700 K → 4000 K → 5200 K → 6500 K.

Parlaklığı Artırma
1. Parlaklığı altı seviyede artırmak için düğmeye kısa basın: %1 → %20 → %40 → %60 → %80 → %100.
2. Parlaklığı kademesiz ve sürekli olarak artırmak için düğmeye basılı tutun.




Parlaklığı Azaltma
1. Parlaklığı altı seviyede azaltmak için düğmeye kısa basın: %100 → %80 → %60 → %40 → %20 → %1.
2. Parlaklığı kademesiz ve sürekli olarak azaltmak için düğmeye basılı tutun.

Sahne Düğmesi
1. 10 dinamik RGB aydınlatma efekti arasında sırayla geçiş yapmak için düğmeye kısa basın.

Güç Düğmesi
1. Lambayı açmak veya kapatmak için düğmeye 3 saniye boyunca basılı tutun. Elektrik kesintisi durumunda hafıza işlevi desteklenmektedir.
2. Açık ve kapalı durumlar arasında geçiş yapmak için düğmeye kısa basın.
3. Not: Lamba, fabrika çıkışında kapalı duruma ayarlanmıştır.

Cihazı sıfırlama

“Güç” düğmesi ile “+” düğmesine aynı anda 6 saniye boyunca basılı tutun. Cihaz, fabrika ayarlarına sıfırlama işleminin başladığını göstermek için mavi ışıkla yavaşça yanıp sönmeye başlayacaktır. Sıfırlama tamamlandığında cihaz sabit ışıkla yanacak ve işlemin başarıyla tamamlandığını gösterecektir.



Cihaz kurulumu ve eşleştirme

Bluetooth girişiyle ekleme
1. Bluetooth'u etkinleştirin ve "Cihazları Ara" bölümünde "YL_S2_mac"yi bulun.
2. Uygulama önce Bluetooth Doğrudan Bağlantı Kurulumunu tamamlar.
3. Mevcut evde kullanılabilir bir Thread Hub varsa, uygulama Matter over Thread Kurulumu'na rehberlik etmeye devam eder.
4. Kullanıcı ayrıca Thread kurulumunu daha sonra cihaz ayarları sayfasında tamamlamayı seçebilir.

Matter girişiyle ekleme
1. Matter uyumlu uygulamayı açın, Matter QR kodunu tarayın veya kurulum kodunu girerek cihazı ekleyin.
2. Uygulama doğrudan Matter over Thread Kurulumu'nu tamamlar.
3. Kurulumdan sonra kullanıcı, cihaz ayarları sayfasında Bluetooth Doğrudan Bağlantı'yı tamamlayabilir.

Her iki kurulum yöntemi tamamlandıktan sonra
1. Matter over Thread varsayılan bağlantı yöntemidir.
2. Thread ağı normal çalıştığında, Thread üzerinden kontrol önceliklidir.
3. Thread ağı kullanılamadığında, telefon gece lambasının yakınındaysa ve Bluetooth etkinse, cihaz kontrol sayfasına girildikten sonra Bluetooth bağlantısı kurulacaktır.

Ürün özellikleri

Model: YP-0912
Nominal Giriş: 5V⎓2A
Nominal Güç: 10W
Renk Sıcaklığı Aralığı: 1800K–6500K
Çalışma Sıcaklığı: -10°C ~ 25°C
Pil Türü: Lityum-iyon
Pil Kapasitesi: 4000mAh
Kablo: Type-C, 1,5 m

Bluetooth Çalışma Frekansı: 2402–2480 MHz
Bluetooth Maksimum Çıkış Gücü: 10 dBm
Thread Çalışma Frekansı: 2405–2480 MHz
Thread Maksimum Çıkış Gücü: 10 dBm
Kablosuz Bağlantı: Bluetooth, Thread

Müşteri hizmetleri
Garanti: 12 ay sınırlı garanti
Destek: Ömür boyu teknik destek
E-posta: support@yeelight.com
Resmi web sitesi: https://en.yeelight.com

Uyarılar ve Önlemler

1.  Sadece iç mekan kullanımı içindir.
2. Bu aydınlatma armatürünün ışık kaynağı yalnızca üretici, onun servis temsilcisi veya benzer niteliklere sahip bir kişi tarafından değiştirilebilir.
3. Lamba yeterince kararlıdır ancak devrilmemesi için düz bir zemine yerleştirilmelidir. Maksimum 6° eğimli yüzeylerde kullanınız.
4. Normal kullanım koşullarında anten ile kullanıcının vücudu arasında en az 20cm mesafe bırakılmalıdır.
5. Ürün, IEC/EN 61347-2-13 standardına uygun, 5 V çıkış gerilimine ve bu ürünün nominal gücüne en az eşit nominal güce sahip, sertifikalı ve bağımsız bir SELV LED sürücüsü ile birlikte tedarik edilmelidir.

Uyarılar ve önlemler

1. Bu ürün, toplam 4000 mAh kapasiteye sahip dahili bir lityum pil paketi içerir. Kullanılmış pilleri yerel yönetmeliklere uygun şekilde geri dönüştürün. Pilleri çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Pilleri evsel atıklarla birlikte atmayın veya yakmayın.
2. Tamamen boşalmış lityum piller bile ciddi yaralanma veya ölüme neden olabilir.

3. Pil sızıntısı ciltle temas ederse veya bir pil hücresi yanlışlıkla yutulursa, etkilenen bölgeyi hemen bol temiz suyla durulayın ve profesyonel rehberlik için yerel zehir kontrol merkezinizle iletişime geçin.
4. Pil paketi kapasitesi: 4000 mAh.
5. Pil anma gerilimi: 3,7 V; tam şarj kesme gerilimi: 4,2 V.
6. Bu şarj edilebilir lityum pil paketi, standart 5 V/2 A güç adaptörü ile şarj edilmelidir.
7. Pili aşırı şarj etmeyin, aşırı deşarj etmeyin, sökmeyin, delmeyin, ezmeyin, pil üreticisinin belirttiği sıcaklığın üzerinde ısıtmayın veya yakmayın. Uygun olmayan kullanım, gaz çıkışına, elektrolit sızıntısına veya patlamaya neden olarak kimyasal yanıklara veya kişisel yaralanmalara yol açabilir.
8. Yeni ve kullanılmış batarya hücrelerini, farklı markaların hücrelerini veya farklı kimyasal bileşime sahip hücreleri karıştırmayın.
9. Ürün uzun süre kullanılmayacaksa, lityum pil paketini çıkarın, %40–60 oranında şarj edin ve serin, kuru bir yerde saklayın. Kullanılmış pilleri yerel çevre düzenlemelerine göre geri dönüştürün.
10. Pili taktıktan sonra, pil bölmesi kapağının sıkıca kapandığından emin olun. Güvenli bir şekilde kapatılamıyorsa, muhafaza çatlamışsa veya pil sızıntısı meydana geliyorsa, ürünü kullanmayı derhal durdurun, pili çıkarın ve çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.




WEEE İmha ve Geri Dönüşüm

Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarıdır (2012/19/EU sayılı Direktifte WEEE olarak belirtilmiştir) ve bunların sınıflandırılmamış evsel atıklarla birlikte atılmaması gerekir. Bunun yerine ekipman atıklarınızı, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının geri dönüşümü için devlet veya yerel makamlar tarafından belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumanız gerekir. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur. Söz konusu toplama noktaları ve bu tür toplama noktalarının koşul ve şartları ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen kurulumcuya veya yerel makamlara başvurun.


Pakkens innhold



Stemningslampe
×1



Type-C-ladekabel
×1



Brukerhåndbok
×1


Før bruk:

1. For å unngå potensielle farer må lampen ikke demonteres.
2. Kontroller før lading at Type-C-ladekabelen og strømadapteren ikke er skadet, for å unngå kortslutning eller elektrisk støt.
3. Følg disse instruksjonene nøye. Feil bruk kan føre til skade på produktet, overoppheting eller elektrisk støt.
4. Bruk en standard strømadapter på 5 V/2 A til lading.


Bruksanvisning

1. Velg strømforsyningsmetode

Metode A: Kablet strømforsyning
For kontinuerlig drift med kabel kobler du Type-C-ladekabelen til lampens ladeport, kobler den andre enden til en 5 V/2 A-strøm-adapter og kobler deretter adapteren til en stikkontakt.




Metode B: Bærbar bruk
Lad det innebygde batteriet helt opp før første gangs bruk. Koble deretter fra ladekabelen for å bruke lampen trådløst innendørs.



2. Slå på lampen

Trykk og hold inne av/på-knappen øverst på enheten for å slå på lampen. Du kan justere lysstyrken, fargetemperaturen og lyseffektene ved hjelp av knappene på toppen eller Yeelight Pro-appen.



3. Koble til et smarthjem


For å bruke smarthjemfunksjoner legger du til lampen i Thread/Matter-økosystemet for smarthjem via Yeelight Pro-appen. Test deretter lyseffektene og smartfunksjonene for å sikre at de fungerer som de skal.

Instruksjoner for bruk av knappene

Knappfunksjoner

Knapp for statiske effekter
1. Trykk kort på knappen for å veksle mellom 9 statiske lyseffekter i en kontinuerlig syklus.
2. Trykk og hold knappen inne for å veksle mellom fargetemperaturene: 1800 K → 2700 K → 4000 K → 5200 K → 6500 K.

Øk lysstyrken
1. Trykk kort på knappen for å øke lysstyrken i seks nivåer: 1 % → 20 % → 40 % → 60 % → 80 % → 100 %.
2. Trykk og hold knappen inne for å øke lysstyrken trinnløst.




Reduser lysstyrken
1. Trykk kort på knappen for å redusere lysstyrken i seks nivåer: 100 % → 80 % → 60 % → 40 % → 20 % → 1 %.
2. Trykk og hold knappen inne for å redusere lysstyrken trinnløst.

Sceneknapp
1. Trykk kort på knappen for å veksle mellom 10 dynamiske RGB-lyseffekter i en kontinuerlig syklus.

Av/på-knapp
1. Trykk og hold knappen inne i 3 sekunder for å slå lampen på eller av. Minnefunksjon ved strømbrudd støttes.
2. Trykk kort på knappen for å veksle mellom på- og avslått tilstand.
3. Merk: Lampen er fabrikkinnstilt til avslått tilstand.

Tilbakestille enheten

Trykk og hold inne knappene «Av/på» og «+» samtidig i 6 sekunder. Enheten begynner å pulsere blått for å indikere at tilbakestillingen til fabrikkinnstillingene har startet. Når tilbakestillingen er fullført, lyser enheten kontinuerlig, noe som indikerer at tilbakestillingen var vellykket.



Enhetsoppsett og sammenkobling

Legg til via Bluetooth-inngang
1. Aktiver Bluetooth, og finn "YL_S2_mac" i delen "Søk etter enheter".
2. Appen fullfører først oppsett av direkt Bluetooth-tilkobling.
3. Hvis det finnes en tilgjengelig Thread Hub i hjemmet, vil appen fortsette å veilede oppsett av Matter over Thread.
4. Brukeren kan også velge å supplere Thread-oppsett senere på enhetens innstillingsside.

Legg til via Matter-inngang
1. Åpne Matter-kompatibel app, skann Matter QR-koden eller angi oppsettskoden for å legge til enheten.
2. Appen fullfører direkte oppsett av Matter over Thread.
3. Etter oppsett kan brukeren supplere direkt Bluetooth-tilkobling på enhetens innstillingsside.

Etter at begge oppsettsmetodene er fullført
1. Matter over Thread er standard tilkoblingsmetode.
2. Når Thread-nettverket er normalt, prioriteres styring via Thread.
3. Når Thread-nettverket ikke er tilgjengelig, hvis telefonen er i nærheten av nattbordslampen og Bluetooth er aktivert, vil en Bluetooth-tilkobling etableres etter at du går inn på enhetens kontrollside.

Produktspesifikasjoner

Modell: YP-0912
Nominell inngang: 5V ⎓2A
Nominell effekt: 10W
Fargetemperaturområde: 1800K–6500K
Driftstemperatur: -10°C ~ 25°C
Batteritype: Litium-ion
Batterikapasitet: 4000mAh
Kabel: Type-C, 1,5 m

Bluetooth-driftsfrekvens: 2402–2480 MHz
Maksimal utgangseffekt for Bluetooth: 10 dBm
Thread-driftsfrekvens: 2405–2480 MHz
Maksimal utgangseffekt for Thread: 10 dBm
Trådløs tilkobling: Bluetooth, Thread

Fremgangsmåte for batteribytte

1. Fjern silikonputen fra undersiden av enheten.
2. Skru ut og fjern de fire skruene.
3. Fjern bunndekselet.
4. Trykk inn begge sidene av batterikontakten, og trekk deretter kontakten oppover for å koble den fra.
5. Ta ut batteriet.
6. Installer det nye batteriet.
7. Trykk kontakten godt på plass.
8. Sett bunndekselet tilbake på plass, og stram skruene godt.
9. Fest silikonputen på undersiden igjen for å fullføre byttet.

Kundeservice
Garanti: 12 måneders begrenset garanti
Støtte: Livslang teknisk støtte
E-post: support@yeelight.com
Offisielt nettsted: https://en.yeelight.com

Advarsler og forholdsregler

1.  Kun for innendørs bruk.
2. Lyskilden i denne armaturen må bare skiftes ut av produsenten, hans serviceagent eller en tilsvarende kvalifisert person.
3. Lampen er tilstrekkelig stabil, men må plasseres plant for å unngå velt. Brukes på overflater med maksimalt 6° helling.
4. Under normale bruksforhold skal det holdes en minimumsavstand på 20cm mellom antennen og brukerens kropp.
5. Produktet skal leveres med en sertifisert, uavhengig SELV-LED-driver som er i samsvar med IEC/EN 61347-2-13, med en utgangsspenning på 5 V og en merkeeffekt som er minst lik produktets merkeeffekt.

Dette produktet inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse <E>.

Advarsler og forholdsregler

1. Dette produktet har en innebygd litiumbatteripakke med en total kapasitet på 4000 mAh. Resirkuler brukte batterier i henhold til lokale forskrifter. Oppbevar batterier utilgjengelig for barn. Ikke kast batterier sammen med husholdningsavfall eller brenn dem.
2. Selv fullstendig utladede litiumbatterier kan forårsake alvorlige skader eller død.

3. Hvis batterivæske kommer i kontakt med huden, eller hvis en battericelle svelges ved et uhell, skyll det berørte området umiddelbart med rikelig med rent vann og kontakt ditt lokale giftkontrollsenter for profesjonell veiledning.
4. Batterikapasitet: 4000 mAh.
5. Nominell batterispenning: 3,7 V; full ladnings avskjæringsspenning: 4,2 V.
6. Dette oppladbare litiumbatteriet bør lades med en standard 5 V/2 A-strømadapter.
7. Ikke overlad, dypurlad, demonter, punkter, knus, varm opp over temperaturen spesifisert av batteriprodusenten, eller brenn batteriet. Feil håndtering kan føre til gassutslipp, elektrolyttlekkasje eller eksplosjon, noe som kan resultere i kjemiske brannskader eller personskader.
8. Ikke bland nye og brukte battericeller, celler fra forskjellige merker eller celler med ulik kjemisk sammensetning.
9. Hvis produktet ikke skal brukes over lengre tid, fjern litiumbatteriet, lad det til 40%–60% og oppbevar det på et kjølig, tørt sted. Resirkuler brukte batterier i henhold til lokale miljøforskrifter.
10. Etter at batteriet er installert, sørg for at batterirommets deksel er sikkert lukket. Hvis det ikke kan lukkes sikkert, huset er sprukket eller det oppstår batterilekkasje, slutt å bruke produktet umiddelbart, fjern batteriet og hold det utilgjengelig for barn.

CE EU-samsvarserklæring


Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. erklærer herved at radioutstyrstypen [YP-0912] er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse:
https://www.yeelight.com/eu/declaration




Avhending og resirkulering av WEEE

Alle produkter som bærer dette symbolet er elektrisk og elektronisk avfall (WEEE som i direktiv 2012/19/EU) som ikke skal blandes med usortert husholdningsavfall. I stedet bør du beskytte menneskers helse og miljø ved å overlevere e-avfallet til et utpekt innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr, oppnevnt av myndighetene eller lokale myndigheter. Riktig avhending og resirkulering vil bidra til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse. Ta kontakt med installatøren eller lokale myndigheter for mer informasjon om stedet samt vilkår og betingelser for slike innsamlingspunkter.



دليل المستخدم ×1



كابل شحن Type-C ×1




مصباح إضاءة محيطية ×1

قبل الاستخدام:


1. لتجنب المخاطر المحتملة، لا تقم بتفكيك المصباح.
2. قبل الشحن، تحقق من عدم وجود أي تلف في كابل الشحن Type-C ومحول الطاقة، لتجنب حدوث قصر كهربائي أو صدمة كهربائية.
3. اتبع هذه التعليمات بعناية. قد يؤدي الاستخدام غير الصحيح إلى تلف المنتج أو ارتفاع درجة حرارته أو حدوث صدمة كهربائية.
4. استخدم محول طاقة قياسي بجهد 5 فولت وتيار 2 أمبير للشحن.

تعليمات التشغيل

1. اختيار طريقة إمداد الطاقة




الطريقة أ: وضع التشغيل السلكي
بمنفذ Type-C للاستخدام السلكي المستمر، صِل كابل الشحن الشحن في المصباح، وصِل الطرف الآخر بمحول طاقة بقدرة 5 فولت/2 أمبير، ثم صِل المحول بمقبس كهربائي.



الطريقة ب: وضع الاستخدام المحمول
قبل الاستخدام لأول مرة، اشحن البطارية المدمجة بالكامل. ثم افصل كابل الشحن لاستخدام المصباح لاسلكيًا في الأماكن الداخلية.

2. تشغيل المصباح

اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل الموجود في الجزء العلوي من الجهاز لتشغيل المصباح. يمكنك ضبط السطوع ودرجة حرارة اللون وتأثيرات الإضاءة باستخدام الأزرار العلوية أو تطبيق Yeelight Pro.



3. الاتصال بنظام المنزل الذكي


من خلال تطبيق Yeelight Pro لاستخدام ميزات المنزل الذكي، أضف المصباح إلى منظومة المنزل الذكي Thread/Matter. ثم اختبر تأثيرات الإضاءة والوظائف الذكية للتأكد من عملها بشكل صحيح."

تعليمات استخدام الأزرار

وظائف الأزرار

زر التأثيرات الثابتة

1. اضغط ضغطة قصيرة للتبديل بالتتابع بين 9 تأثيرات إضاءة ثابتة.
2. اضغط مع الاستمرار للتبديل بالتتابع بين درجات حرارة اللون: 1800 K → 2700 K → 4000 K → 5200 K → 6500 K.



زيادة السطوع

١. اضغط ضغطة قصيرة لزيادة السطوع عبر ستة مستويات: ١٪ ٢٠٪ ٤٠٪ ٦٠٪ ٨٠٪ ١٠٠٪.

٢. اضغط مع الاستمرار لزيادة السطوع بشكل سلس ومستمر.

خفض السطوع

١. اضغط ضغطة قصيرة لخفض السطوع عبر ستة مستويات: ١٠٠٪ ← ٨٠٪ ← ٦٠٪ ← ٤٠٪ ← ٢٠٪ ← ١٪.

٢. اضغط مع الاستمرار لخفض السطوع بشكل سلس ومستمر.


زر التشغيل/الإيقاف

1. اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل المصباح أو إيقاف تشغيله. يدعم المصباح وظيفة حفظ الحالة عند انقطاع التيار الكهربائي.
2. اضغط ضغطة قصيرة للتبديل بين حالة التشغيل وحالة الإيقاف.
3. ملاحظة: يأتي المصباح مضبوطًا من المصنع على حالة الإيقاف

زر التأثيرات الديناميكية

1. اضغط ضغطة قصيرة للتبديل بالتتابع بين 10 تأثيرات إضاءة RGB ديناميكية.

اضغط مع الاستمرار على زرَي «التشغيل» و«+» في الوقت نفسه لمدة 6 ثوانٍ. سيبدأ الجهاز بإصدار ضوء أزرق نابض، مما يشير إلى بدء إعادة ضبط إعدادات المصنع. عند اكتمال إعادة الضبط، سيظل الجهاز مضاءً بضوء ثابت، مما يشير إلى نجاح عملية إعادة الضبط.



الإضافة عبر مدخل Bluetooth

1. قم بتمكين Bluetooth، وابحث عن "YL_S2_mac " في قسم "البحث عن الأجهزة".
2. يكمل التطبيق أولاً إعداد الاتصال المباشر عبر Bluetooth.
3. إذا كان هناك Thread Hub متاح في المنزل الحالي، فسيواصل التطبيق توجيه إعداد Matter over Thread.
4. يمكن للمستخدم أيضاً اختيار استكمال إعداد Thread لاحقاً في صفحة إعدادات الجهاز.

الإضافة عبر مدخل Matter

1. افتح التطبيق المتوافق مع Matter، وامسح رمز QR الخاص بـ Matter أو أدخل رمز الإعداد لإضافة الجهاز.
2. يكمل التطبيق مباشرة إعداد Matter over Thread.
3. بعد الإعداد، يمكن للمستخدم استكمال الاتصال المباشر عبر Bluetooth في صفحة إعدادات الجهاز.

بعد اكتمال كلتا طريقتي الإعداد

1. Matter over Thread هي طريقة الاتصال الافتراضية.
2. عندما تكون شبكة Thread طبيعية، يتم إعطاء الأولوية للتحكم عبر Thread.
3. عندما تكون شبكة Thread غير متاحة، إذا كان الهاتف قريباً من مصباح السرير وتم تمكين Bluetooth، فسيتم إنشاء اتصال Bluetooth بعد الدخول إلى صفحة التحكم في الجهاز.

الطراز: YP-0912
المدخل المقنن: 5V ⎓ 2A
القدرة المقننة: 10W
نطاق درجة حرارة اللون: 1800K - 6500K
درجة حرارة التشغيل: -10° C ~ 25° C
نوع البطارية: ليثيوم أيون
سعة البطارية: 4000mAh
الكابل: 1.5 م، Type-C

تردد تشغيل Bluetooth: 2402 - 2480 MHz
أقصى قدرة خرج لـ Bluetooth: 10 dBm
تردد تشغيل Thread: 2405 - 2480 MHz
أقصى قدرة خرج لـ Thread: 10 dBm
الاتصال اللاسلكي: Bluetooth، Thread

خدمة العملاء
الضمان: ضمان محدود لمدة 12 شهراً
الدعم: دعم فني مدى الحياة
البريد الإلكتروني: support@yeelight.com
الموقع الرسمي: https://en.yeelight.com
(النص مكتوب من اليمين إلى اليسار)

تحذيرات واحتياطات

1.  للاستخدام الداخلي فقط.
2. لا يجوز استبدال مصدر الضوء في هذا الجهاز الإضاءي إلا من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو شخص مؤهل مماثل.
3. هذا المصباح مستقر بشكل معقول، ولكن يجب وضعه على سطح مستوٍ لكي لا ينقلب أثناء الاستخدام. استخدمه على أسطح لا تزيد ميلها عن 6 درجة.
4. في ظروف الاستخدام العادي، يجب الحفاظ على مسافة لا تقل عن 20 سم بين الهوائي وجسم المستخدم.
5. يجب تزويد المنتج بمشغّل LED مستقل ومعتمد من نوع SELV، ومتوافق مع المعيار IEC/EN 61347-2-13، بجهد خرج قدره 5 فولت وبقدرة اسمية لا تقل عن القدرة الاسمية لهذا المنتج.

تحذيرات واحتياطات

1. يحتوي هذا المنتج على حزمة بطارية ليثيوم مدمجة بسعة إجمالية تبلغ 4000 مللي أمبير في الساعة. يُرجى إعادة تدوير البطاريات المستعملة وفقًا للوائح المحلية. احتفظ بالبطاريات بعيدًا عن متناول الأطفال. لا تتخلص من البطاريات مع النفايات المنزلية ولا تحرقها.
2. حتى البطاريات الليثيوم المفرغة بالكامل قد تسبب إصابات خطيرة أو الوفاة.
3. إذا تسرب سائل البطارية ولامس الجلد، أو إذا تم ابتلاع خلية بطارية عن طريق الخطأ، اشطف المنطقة المصابة فوراً بكمية كبيرة من الماء النظيف واتصل بمركز مكافحة السموم المحلي للحصول على إرشادات مهنية.
4. سعة حزمة البطارية: 4000 مللي أمبير/ساعة.
5. الجهد الاسمي للبطارية: 3.7 فولت؛ جهد قطع الشحن الكامل: 4.2 فولت.
6. يجب شحن حزمة البطارية الليثيوم القابلة لإعادة الشحن هذه باستخدام محول طاقة قياسي 5 فولت/2 أمبير.
7. لا تفرط في الشحن، ولا تفرغ بشكل مفرط، ولا تفكك، ولا تثقب، ولا تسحق، ولا تسخن فوق درجة الحرارة المحددة من قبل الشركة المصنعة للبطارية، ولا تحرق البطارية. قد يؤدي التعامل غير الصحيح إلى إطلاق الغازات أو تسرب الإلكتروليت أو الانفجار، مما قد يسبب حروقاً كيميائية أو إصابات شخصية.
8. لا تخلط خلايا البطارية الجديدة والمستعملة، ولا خلايا من علامات تجارية مختلفة، ولا خلايا ذات تركيبات كيميائية مختلفة.

9 . إذا لم يتم استخدام المنتج لفترة طويلة، أخرج حزمة البطارية الليثيوم، واشحنها إلى 40% - 60%، وخزنها في مكان بارد وجاف . أعد تدوير البطاريات المستعملة وفقاً للوائح البيئية المحلية .
10 . بعد تركيب البطارية، تأكد من إغلاق غطاء حجرة البطارية بإحكام . إذا لم يمكن إغلاقه بإحكام، أو كان الغلاف متشققاً، أو حدث تسرب للبطارية، توقف فوراً عن استخدام المنتج، وأخرج البطارية، واحتفظ بها بعيداً عن متناول الأطفال .
(النص مكتوب من اليمين إلى اليسار)

6. للتكامل مع المنزل الذكي، أضف المصباح إلى نظام Thread/Matter البيئي في تطبيق Yeelight، ثم اختبر تأثيرات الإضاءة والوظائف الذكية.




التخلص من معدات الكهرباء والإلكترونيات وإعادة تدويرها
جميع المنتجات التي تحمل هذا الرمز تعدّ نفايات معداتُ كهربائية وإلكترونية (WEEE طبقًا للتوجيه الأوروبي EU/2012/19)، ولا ينبغي خلطها مع النفايات المنزلية غير المصنفة . بدلاً من ذلك، عليك حماية صحة الإنسان والبيئة من خلال تسليم معداتك المستهلكة إلى نقطة تجميع معتمدة لإعادة تدوير النفايات الكهربائية والإلكترونية، والمحددة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية . إن التخلص الصحيح وإعادة التدوير سيساعدان في منع العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان . يُرجى الاتصال بفني التركيب أو السلطات المحلية لمزيد من المعلومات حول موقع وشروط وأحكام نقاط التجميع هذه .


Pakkens innhold



Атмосферный светильник ×1



Зарядный кабель Type-C ×1



Руководство пользователя ×1


Перед использованием:

1. Во избежание возможных опасностей не разбирайте светильник.
2. Перед зарядкой проверьте зарядный кабель Type-C и адаптер питания на наличие повреждений, чтобы избежать короткого замыкания или поражения электрическим током.
3. Внимательно соблюдайте эти инструкции. Неправильная эксплуатация может привести к повреждению изделия, перегреву или поражению электрическим током.
4. Для зарядки используйте стандартный адаптер питания 5 В/2 А.


Инструкция по эксплуатации

1. Выбор способа питания


Способ A: Проводное питание
Для непрерывной работы от сети подключите зарядный кабель Type-C к разъему для зарядки лампы, другой конец подключите к адаптеру питания 5 В/2 А, затем подключите адаптер к розетке.



Способ B: Портативный режим
Перед первым использованием полностью зарядите встроенный аккумулятор. Затем отсоедините зарядный кабель, чтобы использовать лампу в беспроводном режиме в помещении.



2. Включение лампы
Нажмите и удерживайте кнопку питания на верхней панели устройства, чтобы включить лампу. Яркость, цветовую температуру и световые эффекты можно регулировать с помощью верхних кнопок или приложения Yeelight Pro.



3. Подключение к системе умного дома


Для использования функций умного дома добавьте лампу в экосистему умного дома Thread/Matter через приложение Yeelight Pro. Затем проверьте световые эффекты и функции умного дома, чтобы убедиться в их корректной работе.

Инструкции по использованию кнопок

Функции кнопок

Knapp for statiske effekter
1. Trykk kort på knappen for å veksle mellom 9 statiske lyseffekter i en kontinuerlig syklus.
2. Trykk og hold knappen inne for å veksle mellom fargetemperaturene: 1800 K → 2700 K → 4000 K → 5200 K → 6500 K.

Увеличение яркости
1. Коротко нажимайте кнопку для увеличения яркости по шести уровням: 1% → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%.
2. Нажмите и удерживайте кнопку для плавного, бесступенчатого увеличения яркости.




Уменьшение яркости
1. Коротко нажимайте кнопку для уменьшения яркости по шести уровням: 100% → 80% → 60% → 40% → 20% → 1%.
2. Нажмите и удерживайте кнопку для плавного, бесступенчатого уменьшения яркости.

Кнопка динамических эффектов
1. Коротко нажмите кнопку для последовательного переключения между 10 динамическими световыми эффектами RGB.

Кнопка питания
1. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить лампу. Поддерживается функция запоминания состояния при отключении питания.
2. Коротко нажмите кнопку для переключения между включенным и выключенным состояниями.
3. Примечание: По умолчанию лампа настроена на выключенное состояние.

Сброс устройства

Одновременно нажмите и удерживайте кнопки «Питание» и «+» в течение 6 секунд. Индикатор устройства начнет плавно пульсировать синим светом, что означает начало восстановления заводских настроек. После завершения сброса устройство будет светиться постоянным светом, что означает успешное завершение сброса.



Настройка и сопряжение устройства

Добавление через вход Bluetooth
1. Включите Bluetooth и найдите "Yeelight Smart Ambient Lamp S2" в разделе "Поиск устройств".
2. Приложение сначала завершает настройку прямого подключения по Bluetooth.
3. Если в текущем доме существует доступный Thread Hub, приложение продолжит настройку Matter over Thread.
4. Пользователь также может дополнить настройку Thread позже на странице настроек устройства.

Добавление через вход Matter
1. Откройте приложение, совместимое с Matter, отсканируйте QR-код Matter или введите код настройки, чтобы добавить устройство.
2. Приложение напрямую завершает настройку Matter over Thread.
3. После настройки пользователь может дополнить прямое подключение Bluetooth на странице настроек устройства.

После завершения обоих методов настройки
1. Matter over Thread является методом подключения по умолчанию.
2. Когда сеть Thread работает нормально, управление через Thread имеет приоритет.
3. Когда сеть Thread недоступна, если телефон находится рядом с ночной лампой и Bluetooth включен, после входа на страницу управления устройством будет установлено соединение Bluetooth.

Технические характеристики

Модель: YP-0912
Номинальное входное напряжение: 5V⎓2A
Номинальная мощность: 10W
Диапазон цветовой температуры: 1800K–6500K
Рабочая температура: -10°C ~ 25°C
Тип аккумулятора: литий-ионный
Ёмкость аккумулятора: 4000mAh
Кабель: Type-C, 1,5 м

Рабочая частота Bluetooth: 2402–2480 MHz
Максимальная выходная мощность Bluetooth: 10 dBm
Рабочая частота Thread: 2405–2480 MHz
Максимальная выходная мощность Thread: 10 dBm
Беспроводное подключение: Bluetooth, Thread

Обслуживание клиентов
Гарантия: Ограниченная гарантия 12 месяцев
Поддержка: Пожизненная техническая поддержка
Электронная почта: support@yeelight.com
Официальный сайт: https://en.yeelight.com

Предупреждения и меры предосторожности

1. Только для внутреннего использования.
2. Источник света в этом светильнике должен заменяться только изготовителем, его сервисным представителем или аналогичным квалифицированным специалистом.
3. Лампа достаточно стабильна, но её следует устанавливать на ровную поверхность во избежание опрокидывания. Эксплуатируйте на поверхностях с наклоном не более 6°.
4. При нормальных условиях эксплуатации необходимо соблюдать минимальное расстояние 20см между антенной и телом пользователя.
5. В комплект поставки изделия должен входить сертифицированный независимый SELV-драйвер для светодиодов, соответствующий требованиям IEC/EN 61347-2-13, с выходным напряжением 5 В и номинальной мощностью не менее номинальной мощности данного изделия.

Предупреждения и меры предосторожности

1. В данном изделии установлен встроенный литиевый аккумуляторный блок общей ёмкостью 4000 мА·ч. Утилизируйте

использованные батареи в соответствии с местными правилами. Храните батареи в недоступном для детей месте. Не выбрасывайте батареи вместе с бытовыми отходами и не сжигайте их.
2. Даже полностью разряженные литиевые батареи могут привести к серьезным травмам или смерти.
3. Если жидкость из батареи попала на кожу или если элемент батареи случайно проглочен, немедленно промойте пораженный участок большим количеством чистой воды и обратитесь в местный токсикологический центр за профессиональной консультацией.
4. Емкость аккумуляторного блока: 4000 мА·ч.
5. Номинальное напряжение батареи: 3,7 В; напряжение отсечки полного заряда: 4,2 В.
6. Этот перезаряжаемый литиевый аккумуляторный блок следует заряжать с помощью стандартного адаптера питания 5 В/2 А.
7. Не перезаряжайте, не разряжайте слишком глубоко, не разбирайте, не прокалывайте, не сдавливайте, не нагревайте выше температуры, указанной производителем батареи, и не сжигайте батарею. Неправильное обращение может привести к выделению газов, утечке электролита или взрыву, что может вызвать химические ожоги или травмы.
8. Не смешивайте новые и отработанные элементы батарей, элементы разных марок и элементы с разным химическим составом.
9. Если изделие не будет использоваться в течение длительного времени, извлеките литиевый аккумуляторный блок, зарядите его


до 40%–60% и храните в прохладном сухом месте. Утилизируйте использованные батареи в соответствии с местными экологическими нормами.
10. После установки батареи убедитесь, что крышка отсека для батареи надежно закрыта. Если ее нельзя плотно закрыть, корпус треснут или произошла утечка батареи, немедленно прекратите использование изделия, извлеките батарею и храните ее в недоступном для детей месте.

Осуществляется любым видом транспорта, в коробках (палетах) и т.п.
Дата изготовления: см. на упаковке
Сведения об импортере указаны на упаковке
Сделано в Китае
Версия руководства пользователя: V1.0


Комплектація



Атмосферний
світильник ×1



Зарядний кабель
Type-C ×1




Посібник
користувача ×1

Перед використанням:


1. Щоб уникнути потенційних небезпек, не розбирайте світильник.
2. Перед заряджанням перевірте зарядний кабель Type-C і адаптер живлення на наявність пошкоджень, щоб уникнути короткого замикання або ураження електричним струмом.
3. Уважно дотримуйтеся цих інструкцій. Неправильна експлуатація може призвести до пошкодження виробу, перегрівання або ураження електричним струмом.
4. Для заряджання використовуйте стандартний адаптер живлення 5 В/2 А.

Інструкція з експлуатації

1. Вибір способу живлення




Спосіб A: Дротове живлення
Для безперервної роботи від дротового живлення підключіть зарядний кабель Type-C до порту заряджання лампи, інший кінець підключіть до адаптера живлення 5 В/2 А, а потім підключіть адаптер до розетки.



Спосіб B: Портативний режим
Перед першим використанням повністю зарядіть вбудований акумулятор. Потім від’єднайте кабель заряджання, щоб використовувати лампу бездротово в приміщенні.

2. Увімкнення лампи

Натисніть і утримуйте кнопку живлення на верхній частині пристрою, щоб увімкнути лампу. Яскравість, колірну температуру та світлові ефекти можна регулювати за допомогою верхніх кнопок або застосунку Yeelight Pro.



3. Підключення до системи розумного дому

Для використання функцій розумного дому додайте лампу до екосистеми розумного дому Thread/Matter через застосунок Yeelight Pro. Потім перевірте світлові ефекти та розумні функції, щоб переконатися в їхній належній роботі.

Інструкції з використання кнопок


Функції кнопок

Кнопка статичних ефектів

1. Натисніть кнопку коротко, щоб послідовно перемикатися між 9 статичними світловими ефектами.
2. Натисніть і утримуйте кнопку, щоб послідовно перемикатися між колірними температурами: 1800 K → 2700 K → 4000 K → 5200 K → 6500 K.

Збільшення яскравості

1. Натискайте кнопку коротко, щоб збільшувати яскравість на шести рівнях: 1% → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%.
2. Натисніть і утримуйте кнопку, щоб плавно збільшувати яскравість без фіксованих кроків.



Зменшення яскравості

1. Натискайте кнопку коротко, щоб зменшувати яскравість на шести рівнях: 100% → 80% → 60% → 40% → 20% → 1%.
2. Натисніть і утримуйте кнопку, щоб плавно зменшувати яскравість без фіксованих кроків.

Кнопка динамічних ефектів


1. Натисніть кнопку коротко, щоб послідовно перемикатися між 10 динамічними світловими ефектами RGB.

Кнопка живлення

1. Натисніть і утримуйте кнопку протягом 3 секунд, щоб увімкнути або вимкнути лампу. Підтримується функція запам’ятовування стану в разі відключення живлення.
2. Натисніть кнопку коротко, щоб перемикатися між увімкненим і вимкненим станами.
3. Примітка: За замовчуванням лампа налаштована на вимкнений стан.

Скидання пристрою

Одночасно натисніть і утримуйте кнопки «Живлення» та «+» протягом 6 секунд. Індикатор пристрою почне плавно пульсувати синім світлом, що означає початок відновлення заводських налаштувань. Після завершення скидання пристрій світитиметься постійним світлом, що означає успішне завершення скидання.



Налаштування та сполучення пристрою

Додавання через вхід Bluetooth
1. Увімкніть Bluetooth і знайдіть "Yeelight Smart Ambient Lamp S2" у розділі "Пошук пристроїв".
2. Програма спочатку завершує налаштування прямого підключення Bluetooth.
3. Якщо в поточному будинку існує доступний Thread Hub, програма продовжить налаштування Matter over Thread.
4. Користувач також може вибрати доповнення налаштування Thread пізніше на сторінці налаштувань пристрою.

Додавання через вхід Matter
1. Відкрийте додаток, сумісний з Matter, відскануйте QR-код Matter або введіть код налаштування, щоб додати пристрій.
2. Програма безпосередньо завершує налаштування Matter over Thread.
3. Після налаштування користувач може доповнити пряме підключення Bluetooth на сторінці налаштувань пристрою.

Після завершення обох методів налаштування
1. Matter over Thread є методом підключення за замовчуванням.
2. Коли мережа Thread працює нормально, пріоритет надається керуванню через Thread.
3. Коли мережа Thread недоступна, якщо телефон знаходиться поруч з нічною лампою та увімкнено Bluetooth, після входу на сторінку керування пристроєм буде встановлено з'єднання Bluetooth.

Технічні характеристики

Модель: YP-0912
Номінальна вхідна напруга: 5V⎓2A
Номінальна потужність: 10W
Діапазон колірної температури: 1800K–6500K
Робоча температура: -10°C ~ 25°C
Тип акумулятора: літій-іонний
Ємність акумулятора: 4000mAh
Кабель: Type-C, 1,5 м

Робоча частота Bluetooth: 2402–2480 MHz
Максимальна вихідна потужність Bluetooth: 10 dBm
Робоча частота Thread: 2405–2480 MHz
Максимальна вихідна потужність Thread: 10 dBm
Бездротове підключення: Bluetooth, Thread

Обслуговування клієнтів
Гарантія: Обмежена гарантія 12 місяців
Підтримка: Довічна технічна підтримка
Електронна пошта: support@yeelight.com
Офіційний веб-сайт: https://en.yeelight.com

Попередження та заходи безпеки

1.  Тільки для використання в приміщенні.
2. Джерело світла в цьому світильнику має замінюватися виключно виробником, його сервісним представником або кваліфікованою особою аналогічної кваліфікації.
3. Лампа є достатньо стабільною, але її слід розміщувати на рівній поверхні, щоб уникнути перекидання. Використовуйте на поверхнях з нахилом не більше 6°.
4. При нормальних умовах експлуатації необхідно дотримуватися мінімальної відстані 20см між антеною та тілом користувача.
5. У комплект постачання виробу має входити сертифікований незалежний SELV-драйвер для світлодіодів, що відповідає вимогам IEC/EN 61347-2-13, з вихідною напругою 5 В і номінальною потужністю не меншою за номінальну потужність цього виробу.

Попередження та застереження

1. Цей виріб оснащено вбудованим літієвим акумуляторним блоком загальною ємністю 4000 мА·год. Утилізуйте використані батареї


відповідно до місцевих правил. Зберігайте батареї в недоступному для дітей місці. Не викидайте батареї разом із побутовими відходами та не спалюйте їх.
2. Навіть повністю розряджені літієві батареї можуть спричинити серйозні травми або смерть.
3. Якщо рідина з батареї потрапила на шкіру, або якщо елемент батареї випадково проковтнуто, негайно промийте уражену ділянку великою кількістю чистої води та зверніться до місцевого токсикологічного центру для отримання професійної консультації.
4. Ємність акумуляторного блоку: 4000 мА·год.
5. Номінальна напруга батареї: 3,7 В; напруга відключення повного заряду: 4,2 В.
6. Цей перезаряджуваний літієвий акумуляторний блок слід заряджати за допомогою стандартного адаптера живлення 5 В/2 А.
7. Не перезаряджайте, не розряджайте надто глибоко, не розбирайте, не проколюйте, не стискайте, не нагрівайте вище температури, зазначеної виробником батареї, і не спалюйте батарею. Неправильне поводження може призвести до викиду газів, витоку електроліту або вибуху, що може спричинити хімічні опіки або травми.
8. Не змішуйте нові та використані елементи акумулятора, елементи різних марок та елементи з різним хімічним складом.
9. Якщо виріб не використовуватиметься тривалий час, вийміть літієвий акумуляторний блок, зарядіть його до 40%–60% і зберігайте в прохолодному сухому місці. Утилізуйте використані батареї відповідно до місцевих екологічних норм.

10. Після встановлення батареї переконайтеся, що кришка відсіку для батареї надійно закрита. Якщо її не можна щільно закрити, корпус тріснув або сталася витік батареї, негайно припиніть використання виробу, вийміть батарею та тримайте її в недоступному для дітей місці.


Комплектація



무드등 1개



Type-C 충전 케이블 1개




사용 설명서 1부

사용 전:


1. 잠재적인 위험을 방지하기 위해 무드등을 분해하지 마십시오.
2. 충전하기 전에 단락이나 감전 사고를 방지할 수 있도록 Type-C 충전 케이블과 전원 어댑터의 손상 여부를 확인하십시오.
3. 다음 지침을 주의 깊게 준수하십시오. 잘못된 사용은 제품 손상, 과열 또는 감전 사고를 초래할 수 있습니다.
4. 충전 시 표준 5V/2A 전원 어댑터를 사용하십시오.

사용 방법

1. 전원 공급 방식 선택




방식 A: 유선 전원 모드
유선으로 계속 사용하려면 Type-C 충전 케이블을 램프의 충전 포트에 연결하고, 반대쪽 끝을 5V/2A 전원 어댑터에 연결한 다음 어댑터를 전원 콘센트에 꽂으십시오.



방식 B: 휴대용 사용 모드
처음 사용하기 전에 내장 배터리를 완전히 충전하십시오. 그런 다음 충전 케이블을 분리하면 실내에서 램프를 무선으로 사용할 수 있습니다.

2. 램프 켜기

램프를 켜려면 장치 상단의 전원 버튼을 길게 누르십시오. 상단 버튼 또는 Yeelight Pro 앱을 통해 밝기, 색온도 및 조명 효과를 조절할 수 있습니다.




3. 스마트 홈 연결

스마트 홈 기능을 사용하려면 Yeelight Pro 앱을 통해 램프를 Thread/Matter 스마트 홈 생태계에 추가하십시오. 그런 다음 조명 효과와 스마트 기능을 테스트하여 정상적으로 작동하는지 확인하십시오.

버튼 사용 설명

버튼 기능

정적 효과 버튼
1. 버튼을 짧게 눌러 9가지 정적 조명 효과를 순차적으로 전환할 수 있습니다.
2. 버튼을 길게 눌러 색온도를 순차적으로 전환할 수 있습니다: 1800 K → 2700 K → 4000 K → 5200 K → 6500 K.



밝기 높이기
1. 버튼을 짧게 눌러 밝기를 6단계로 높일 수 있습니다: 1% → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%.
2. 버튼을 길게 누르면 밝기가 연속적으로 부드럽게 증가합니다.


밝기 낮추기
1. 버튼을 짧게 눌러 밝기를 6단계로 낮출 수 있습니다: 100% → 80% → 60% → 40% → 20% → 1%.
2. 버튼을 길게 누르면 밝기가 연속적으로 부드럽게 감소합니다.

동적 효과 버튼
1. 버튼을 짧게 눌러 10가지 RGB 다이내믹 조명 효과를 순차적으로 전환할 수 있습니다.

전원 버튼
1. 램프를 켜거나 끄려면 버튼을 3초간 길게 누르십시오. 전원 차단 시 상태 기억 기능을 지원합니다.
2. 버튼을 짧게 눌러 켜짐 상태와 꺼짐 상태를 전환할 수 있습니다.
3. 참고: 램프는 출고 시 꺼짐 상태로 설정되어 있습니다.

기기 재설정

“전원” 버튼과 “+” 버튼을 동시에 6초간 길게 누르십시오. 장치가 파란색으로 천천히 점멸하기 시작하면 공장 초기화가 시작되었음을 의미합니다. 초기화가 완료되면 장치가 계속 켜진 상태로 유지되며, 초기화가 성공적으로 완료되었음을 나타냅니다.



기기 설정 및 페어링

블루투스 항목을 통해 추가
1. 블루투스를 활성화하고 "기기 검색" 섹션에서 "Yeelight Smart Ambient Lamp S2"를 찾으십시오.
2. 앱이 먼저 블루투스 직접 연결 설정을 완료합니다.
3. 현재 홈에 사용 가능한 Thread Hub가 있으면 앱이 Matter over Thread 설정을 계속 안내합니다.
4. 사용자는 기기 설정 페이지에서 나중에 Thread 설정을 보충할 수도 있습니다.

Matter 항목을 통해 추가
1. Matter 호환 앱을 열고 Matter QR 코드를 스캔하거나 설정 코드를 입력하여 기기를 추가하십시오.
2. 앱이 직접 Matter over Thread 설정을 완료합니다.
3. 설정 후 사용자는 기기 설정 페이지에서 블루투스 직접 연결을 보충할 수 있습니다.

두 설정 방법이 모두 완료된 후
1. Matter over Thread가 기본 연결 방법입니다.
2. Thread 네트워크가 정상일 때 Thread를 통한 제어가 우선시됩니다.
3. Thread 네트워크를 사용할 수 없을 때, 휴대폰이 침대 옆 램프 근처에 있고 블루투스가 활성화된 경우 기기 제어 페이지에 진입하면 블루투스 연결이 수립됩니다.

제품 사양

모델: YP-0912
정격 입력: 5V ⎓ 2A
정격 출력: 10W
색온도 범위: 1800K–6500K
작동 온도: -10°C ~ 25°C
배터리 유형: 리튬 이온
배터리 용량: 4000mAh
케이블: Type-C, 1.5m

Bluetooth 작동 주파수: 2402–2480 MHz
Bluetooth 최대 출력 전력: 10 dBm
Thread 작동 주파수: 2405–2480 MHz
Thread 최대 출력 전력: 10 dBm
무선 연결: Bluetooth, Thread

고객 서비스
보증: 12개월 제한 보증
지원: 평생 기술 지원
이메일: support@yeelight.com
공식 웹사이트: https://en.yeelight.com

경고 및 주의사항


1. 실내 전용입니다.
2. 본 조명기구의 광원은 제조업체, 그 서비스 대리점 또는 동등한 자격을 갖춘 사람만 교체할 수 있습니다.
3. 본 램프는 비교적 안정적이지만 사용 중 넘어지지 않도록 평평한 곳에 놓아야 합니다. 기울기가 6° 이하인 표면에 사용하십시오.
4. 정상 사용 조건에서 안테나와 사용자 신체 사이에 최소 20cm 이상의 간격을 유지하십시오.
5. 본 제품은 IEC/EN 61347-2-13을 준수하고 출력 전압이 5V이며 정격 전력이 본 제품의 정격 전력 이상인 인증된 독립형 SELV LED 드라이버와 함께 공급되어야 합니다.

경고 및 주의 사항
1. 본 제품에는 총 용량 4000mAh의 내장 리튬 배터리 팩이 포함되어 있습니다. 사용한 배터리는 현지 규정에 따라 재활용하십시오. 배터리는

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 배터리를 생활 폐기물과 함께 버리거나 소각하지 마십시오.
2. 완전히 방전된 리튬 배터리라도 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.
3. 배터리 누액이 피부에 접촉하거나 배터리 셀이 실수로 삼켜진 경우, 즉시 해당 부위를 다량의 깨끗한 물로 씻어내고 전문적인 지침을 위해 현지 독극물 관리 센터에 연락하십시오.
4. 배터리 팩 용량: 4000mAh.
5. 배터리 공칭 전압: 3.7V; 완전 충전 차단 전압: 4.2V.
6. 이 충전식 리튬 배터리 팩은 표준 5V/2A 전원 어댑터로 충전해야 합니다.
7. 과충전, 과방전, 분해, 관통, 압착, 배터리 제조사가 지정한 온도 이상으로 가열 또는 배터리 소각을 하지 마십시오. 부적절한 취급은 가스 배출, 전해질 누출 또는 폭발을 유발하여 화학적 화상이나 인체 상해를 초래할 수 있습니다.
8. 새 배터리 셀과 사용한 배터리 셀, 서로 다른 브랜드의 셀, 혹은 화학 조성이 다른 셀을 함께 사용하지 마십시오.
9. 제품을 장기간 사용하지 않을 경우 리튬 배터리 팩을 제거하고 40%~60%까지 충전한 후 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오. 사용한 배터리는 현지 환경 규정에 따라 재활용하십시오.
10. 배터리를 설치한 후 배터리실 덮개가 단단히 닫혔는지 확인하십시오. 안전하게 닫히지 않거나, 하우징에 균열이 있거나, 배터리 누액이 발생한 경우 즉시 제품 사용을 중단하고 배터리를 제거하여 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

EU REP.
MEGA LAGES SAS
Bureau 450, 37 passage du Ponceau, Paris, France 75002
admin@mega-lages.com
UK REP.
SEEA SERVICE LIMITED
291013 Office Suite 29A, 3/F, 23 Wharfstreet, London United Kingdom SE8 3GG
SAS-Mega@outlook.com

Manufacturer: Qingdao Yeelink Information Technology Co.,Ltd.
Address: Building 1, No. 17 Shenzhen Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province
Learn more at https://en.yeelight.com
Customer Service Email: support@yeelight.com
© 2020 Yeelink corporation, all rights reserved. Yeelight and its logo are trademarks of Yeelink corporation, registered in the US, EU and other countries. All other trademarks are property of their respective owners.

